

Moulure nez de palier à montage encastré GUIDE DE POSE

Utilisation d'un adhésif

Il est recommandé d'utiliser un adhésif de première qualité, de catégorie construction, de type PL pour la pose encollée d'un nez de palier à montage encastré. Suivez la méthode recommandée par le fabricant pour l'application de l'adhésif. Veuillez à ne pas appliquer cet adhésif sur la surface du couvre-plancher, car il est très difficile à enlever.

Préparation des escaliers

1. Les marches et les paliers doivent être bien charpentés, plats, secs, propres, lisses et exempts de peinture, de vernis, de cire, d'huile, de solvants ou de toute autre substance étrangère.
2. Coupez tout nez de palier à l'égalité de la contremarche.
3. Il est possible que la coupe du nez de palier qui dépasse la rende trop étroite et ainsi, non sécuritaire. Vérifiez les codes du bâtiment de votre région avant de modifier les dimensions de vos marches d'escaliers.

Pose de la moulure nez de palier à montage encastré

****Note : Certaines de nos moulures ont une membrane de mousse à l'endos. N'essayez pas de l'enlever.***

1. Mesurez et coupez le nez de palier à la longueur appropriée.
2. Sur les paliers, découper le périmètre des poteaux de rampes peut donner un meilleur résultat final.
3. Commencer l'installation par le palier vous permettra d'installer une planche pleine dans le nez de palier.
4. En commençant par les marches d'escalier, mesurez d'abord la longueur de la marche et coupez le nez de palier de la même longueur (aucun écart d'expansion requis). Ensuite, posez la pièce sans colle sur la marche, mesurez la distance entre le bord de la moulure et de la contremarche et coupez la planche de couvre-plancher selon cette mesure. Sélectionnez les planches qui s'harmoniseront le mieux aux couleurs du nez de palier.
5. Avant d'appliquer l'adhésif, vérifiez que la languette de la planche coupée s'insère correctement dans la rainure du nez de palier.
6. Appliquez un filet d'adhésif de construction selon un motif en serpentins de 7,6 cm (3") à l'endos de la moulure coupée et fixez à la marche. Reportez-vous à l'étiquette de l'adhésif pour les recommandations, avertissements et consignes de sécurité.
7. Ne marchez pas sur les escaliers pour un minimum de 24 heures après la pose.