

GUIDE DE POSE DES MOULURES

Instructions générales de pose pour les moulures de type joint en T, réduit et joint carré

Toutes les moulures de Beaulieu Canada décrites ci-dessous sont munies d'un rail, ce qui facilite la pose et la rend solide. Suivez ces étapes simples pour poser vos moulures :

1. Couper la moulure et le rail à la longueur requise.
2. Visser ou coller le rail sur le sous-plancher.
3. Allouer un espace de dilatation de ¼" entre le rail et le couvre-plancher.
4. Enfoncer la moulure dans le rail jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Un maillet en caoutchouc peut être nécessaire pour l'enfoncer complètement dans le rail.

Joint en T	Réduit	Joint carré	Rail
 <p>Utilisée dans les embrasures de portes et les portes d'entrée ou bien pour les transitions entre les planchers de même niveau.</p>	 <p>Assure une transition harmonieuse entre les couvre-planchers de hauteurs différentes.</p>	 <p>Sert de finition à la bordure d'un palier ou pour une transition plus nette entre des couvre-planchers de hauteurs différentes.</p>	 <p>Maintient la moulure en place.</p>