

# FUZION™

au-delà de vos attentes

## FuzSonic Universal



### Sous-couche acoustique

Convient aux planchers suivants : bois d'ingénierie, stratifiés,  
LVT/LVP, SPC/WPC



Épaisseur : 1,8 mm



Taille des rouleaux : 1,8 mm (0,07 po) x 36 po x 66,67 pi (200 pi<sup>2</sup> par rouleau)  
31 lb par rouleau



Haute densité : 25 lb/pi<sup>3</sup>

Installation : pose flottante, à double adhérence, à clous, à agrafes



Protection antimicrobienne



Résistance thermique (RSI) : 0,205 (compatible avec les planchers radiants)



IIC = 73

STC = 63

△ delta = 27



Garantie  
limitée à vie



# FuzSonic Universal

## Sous-couche acoustique

**CONVIENS AUX PLANCHERS SUIVANTS** : bois d'ingénierie, stratifiés, LVT/LVP, SPC/WPC

### Préparation du plancher

Le sous-plancher doit être droit, propre, sec et exempt d'agrafes et de clous saillants. Le taux d'émission de vapeur d'humidité d'un plancher de béton doit être inférieur ou égal à 3 lb/1 000 pi<sup>2</sup>/24 h conformément à la norme ASTM F1869. Si le taux d'émission dépasse le taux maximal prévu, un pare-vapeur supplémentaire pourrait être requis.

**LA SOUS-COUCHE DOIT ÊTRE ACCLIMATÉE PENDANT AU MOINS 24 HEURES AVANT L'INSTALLATION. LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE NE DOIT PAS DÉPASSER 65 %.**

### Méthode de pose à clous

1. Déroulez la sous-couche (en plaçant le côté en tissu vers le haut) de façon parallèle au mur et en direction opposée à la direction d'installation du plancher.
2. Coupez la sous-couche pour que sa taille soit adaptée à celle du sous-plancher, en laissant un écart de 1/4 po à chaque mur.
3. Déroulez la prochaine section de sous-couche de la même manière en vous assurant que les joints sont aboutés, mais ne se chevauchent pas et fixez-les à l'aide d'un ruban adhésif robuste d'une largeur de 2 po.
4. Installez le plancher conformément aux instructions du fabricant.

**ASSUREZ-VOUS DE RÉGLER LA PRESSION D'AIR SI VOUS UTILISEZ UNE CLOUEUSE AFIN QUE LES AGRAFES OU LES CLOUS SOIENT BIEN FIXÉS, MAIS N'APPLIQUENT PAS TROP DE PRESSION SUR LA SOUS-COUCHE.**

### Méthode de pose à double adhérence

#### Coller la sous-couche au sous-plancher

Utilisez un adhésif pour plancher de qualité supérieure. Vous pouvez vous procurer un adhésif adéquat auprès de plusieurs fabricants. Avant l'installation, communiquez avec le fabricant de l'adhésif pour vérifier la compatibilité ou consultez la liste des adhésifs approuvés.

Assurez-vous de respecter les recommandations du fabricant en matière de taille de truelle, ainsi que les exigences du site et les instructions d'installation.

1. Déroulez la sous-couche (en plaçant le côté en tissu vers le haut) de façon parallèle au mur et en direction opposée à la direction d'installation du plancher.
2. Coupez la sous-couche pour que sa taille soit adaptée à celle du sous-plancher, en laissant un écart de 1/4 po à chaque mur.
3. Déroulez la prochaine section de sous-couche de la même manière en vous assurant que les joints sont aboutés, mais ne se chevauchent pas.
4. Commencez à appliquer l'adhésif au sous-plancher en relevant la sous-couche coupée selon les mesures. Assurez-vous d'utiliser la taille de truelle recommandée par le fabricant de l'adhésif. Attendez que l'adhésif soit légèrement collant avant de déposer la sous-couche (**NE DÉPOSEZ PAS LA SOUS-COUCHE SUR LA COLLE MOUILLÉE**) et veillez à ne pas « emprisonner » des bulles.
5. Une fois la sous-couche installée, passez un rouleau de 35 lb dans les deux directions pour assurer une bonne adhérence.
6. Répéter les étapes 3 et 4 pour toute l'installation.
7. Avant de marcher ou de placer quoi que ce soit sur la sous-couche fraîchement installée, attendez que le temps de durcissement recommandé soit passé.
8. Installez le plancher conformément aux instructions du fabricant. Remarque : Si vous installez des carreaux ou des planches de vinyle, attendez que l'adhésif soit légèrement collant au toucher avant l'installation sur la sous-couche. **NE POSEZ PAS LE PLANCHER SUR LA SOUS-COUCHE ALORS QUE LA COLLE EST MOUILLÉE.**

### Méthode de pose flottante

1. Déroulez la sous-couche (en plaçant le côté en tissu vers le haut) de façon parallèle au mur et en direction opposée à la direction d'installation du plancher.
2. Coupez la sous-couche pour que sa taille soit adaptée à celle du sous-plancher, en laissant un écart de 1/4 po à chaque mur.
3. Déroulez la prochaine section de sous-couche de la même manière en vous assurant que les joints sont aboutés, mais ne se chevauchent pas et fixez-les à l'aide d'un ruban adhésif robuste d'une largeur de 2 po.
4. Installez le plancher conformément aux instructions du fabricant.

#### Adhésifs approuvés pour les planches et les carreaux en vinyle de luxe

- FUZBOND
  - o FUZBOND C/V
  - o FUZBOND 4200
- POWERHOLD
  - o PH6000
  - o PH6200
  - o PH6350
  - o PH6250PSA
- MAPEI
  - o ECO360
  - o ECO373
  - o G90
  - o G21
- ROBERTS
  - o 6300
- FRANKLIN
  - o TITEBOND 670
  - o TITEBOND 771-STEP
  - o TITEBOND 8 1 1
- BOSTIK
  - o BEST (ADHÉSIF POUR PLANCHER)
  - o EFA
  - o GREENFORCE
  - o GREEN FUSION
- STAUFF
  - o D-737
  - o D764
- TEC
  - o 744 (ADHÉSIF POUR PLANCHETTES ET TUILES DE VINYLE)
  - o 752 (ADHÉSIF TRANSITOIRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE)
- HB FULLER - PH6000, PH6200
- TAYLER - PH6350 OU 6250 COMME ASP