

PROVA CURB®



4-1/2" x 4" x 48"

PROVA CURB® INSTALLATION INSTRUCTIONS

For complete installation guidelines for the PROVA-SHOWER KIT®, please contact M-D PRO (1-800-565-6653) for a copy of the PROVA-SHOWER® Installation Instruction video, or you may download it from our website at www.provaproducts.com

- 1 After installation of PROVA-SHOWER SYSTEM®, measure and cut PROVA CURB® as needed putting cut edge against wall.
- 2 Trowel Premium Polymer Modified Mortar using a 1/4" x 3/8" up to a 1/2" x 1/2" inch square notched trowel for curb area including exposed edges of PROVA PAN®.
- 3 Fill Dove Tail recess with Premium Polymer Modified Mortar and press in place.
- 4 When joining one PROVA CURB® to another spread mortar on joining ends.
- 5 Gently cover PROVA CURB® with PROVA-MAT® overlapping shower pan by a 2" minimum using a 1/4" x 3/16" V-notched trowel with Premium Polymer Modified Mortar.
- 6 Care must be taken not to move PROVA CURB® for at least 24 hours until mortar has set-up.



PROVA CURB^{MD}



4-1/2 po x 4 po x 48 po

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU SEUIL PROVA CURB^{MD}

Pour obtenir le guide d'installation complet de l'ensemble PROVA-SHOWER^{MD}, veuillez communiquer avec la compagnie M-D PRO en composant le 1-800-565-6653. Une copie vidéo des instructions détaillées portant sur l'installation de l'ensemble PROVA-SHOWER^{MD} vous sera envoyée. Vous pouvez aussi télécharger ces instructions détaillées à partir de notre site web au : www.provaproducts.com

- 1 Après avoir installé le système PROVA-SHOWER^{MD}, couper le seuil de PROVA CURB^{MD} selon les dimensions requises. Placer la partie coupée contre le mur.
- 2 Appliquer un mortier modifié à base de polymère de première qualité là où sera installé la base de douche de même que sur les rebords exposés de la base, en utilisant une truelle de 1/4 po X 3/8 po jusqu'à 1/2 po X 1/2 po, avec encoches carrées.
- 3 Remplir l'encavure du Curb avec le même mortier modifié à base de polymère et appuyer pour maintenir en place.
- 4 Lorsque 2 seuils Prova Curb sont utilisés, appliquer du mortier sur les 2 parties qui seront jointes ensemble.
- 5 Couvrir délicatement le seuil PROVA CURB^{MD} avec la membrane PROVA-MAT^{MD} en vous assurant que celle-ci couvre la base de douche d'au moins 2 pouces. Pour cela, utiliser une truelle de 1/4 po X 3/16 avec encoches en « V » de même qu'un mortier modifié à base de polymère de première qualité.
- 6 Afin de compléter l'installation, il est extrêmement important de ne pas bouger ou déplacer le seuil PROVA CURB^{MD} pour un minimum de 24 heures afin de laisser le temps au mortier de durcir complètement.

