



GUIDE D'INSTALLATION

PLANCHER DE VINYLE DE LUXE À POSE LIBRE

VEUILLEZ LIRE ENTièrement CE GUIDE D'INSTALLATION
AVANT DE PROCÉDER :

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / INSTALLATEUR

- L'installateur assume toute la responsabilité de l'**inspection finale** de la qualité du produit. Cette inspection de l'ensemble du plancher doit être effectuée avant l'installation. Avant d'installer le plancher, inspectez attentivement la qualité de sa surface, sa couleur ainsi que son fini. En étant raisonnablement sélectif, excluez ou recoupez les pièces ayant des défauts trop apparents, quelle qu'en soit la cause. Si le matériel n'est pas acceptable contactez immédiatement votre détaillant de planchers.
- Si l'installateur doute de la qualité de fabrication ou de finition des planches, il ne doit pas l'installer. Une fois le plancher installée, elle est considérée comme ayant été acceptée par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.

Goodfellow ne pourra être tenu responsable d'une mauvaise installation de ses produits ou d'un mauvais jugement de l'installateur. Goodfellow n'assumera aucun frais de main d'œuvre ou d'installation.

INSPECTION ET PRÉPARATION DU SITE DE TRAVAIL (AVANT L'INSTALLATION)

- Ce type de plancher peut être installé à tous les étages de la maison.
- Goodfellow ROCKY MOUNTAIN peut être installé dans les salles de bain et les cuisines.
- Tout travail impliquant de l'eau ou de l'humidité (Plomberie, plafond acoustique, galon sur joint de cloison sèche, etc.) doit être achevé avant l'installation du plancher.
- La température ambiante se doit d'être supérieure à 18°C (64 °F) lors de l'installation. Le plancher doit être installé dans un environnement à température contrôlée. Les changements de température sont acceptés lorsque l'installation est complétée.
- **Une fois l'installation terminée, la température ambiante doit se maintenir 18 °C (64,4 °F) et 29 °C (84,2 °F).**
- Assurez-vous que tous les cartons contiennent le bon produit.
- Le produit devra être empilé dans des boîtes, à l'horizontale ; en aucun temps, les boîtes ne doivent être placées sur les côtés. Protégez les coins des boîtes contre les dommages.
- Manipuler le produit avec précaution. Ne pas poser les boîtes debout en appui sur les bouts. Ranger le plancher Goodfellow dans un endroit sec, en veillant à laisser un espace d'aération d'au moins 4 pouces au-dessous et autour des boîtes.
- Installez toujours votre revêtement de sol à la lumière du jour pour observer les imperfections telles que les différences de lustre.
- Inspectez toutes les planches à la recherche de défauts visibles et/ou dommages avant et pendant l'installation. Ne pas installer de planches endommagées.
- Il est conseillé lors de l'installation, d'utiliser plusieurs boîtes et d'en mélanger les planches afin d'obtenir de meilleurs résultats au niveau de l'apparence.

IMPORTANT

- La collection ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow est garantie uniquement en tant que revêtement de sol.
- La collection ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow est exclusivement destinée à une utilisation à l'intérieur.



GUIDE D'INSTALLATION

PLANCHER DE VINYLE DE LUXE À POSE LIBRE

ADHÉSIF (À UTILISER POUR LA POSE COLLÉE EN PÉRIPHÉRIE OU LA POSE COLLÉE DE SURFACE)

Un adhésif de qualité doit être utilisé pour la pose collée en périphérie ainsi que la pose collée sur toute la surface.

Pour un usage commercial, le couvre-plancher doit être collé sur toute sa surface. Suivez toujours les instructions et les recommandations du fabricant, y compris les instructions sur les outils à utiliser.

Ne pas utiliser d'adhésif lors de la pose d'un couvre-plancher ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow exposé directement au soleil. Ceci aura pour effet d'annuler toutes garanties. Le client devra assumer l'entière responsabilité des défauts que présentera le couvre-plancher.

OUTILS REQUIS

- Lunettes de protection
- Ruban à mesurer
- Stylo ou marqueur
- Cordeau à tracer et craie
- Équerre de charpente
- Truelle (telle que recommandée par le fabricant de l'adhésif)
- Couteau à lame rétractable
- Coupe-plancher (facultatif)
- Rouleau à plancher
- Chiffon propre blanc
- Acétone (au besoin)
- Pâte de colmatage et de composé de nivellement pour plancher (au besoin)
- Apprêt pour plancher (au besoin)

Veillez noter que selon l'état et la composition du sous-plancher, d'autres outils et matériaux peuvent être nécessaires lorsqu'une préparation soignée de la surface de plancher est nécessaire.

SOUS-PLANCHERS APPROPRIÉS

Le couvre-plancher à pose libre en vinyle de luxe ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow ne peut être installé sur aucun plancher existant. Retirez tous les tapis et sous-tapis. La surface du plancher doit être solide, propre et sèche, et sa dénivellation ne doit pas être supérieure à 4,7 mm (3/16 po) sur une étendue de 3 m (10 pi). La déformation ne doit pas dépasser 1,1 mm (3/64 po).

S'il est posé sur du béton, celui-ci doit être exempt de poussière, de taches d'huile, de peinture, d'huile ou de graisse, de solvants, de produits d'étanchéité et de durcisseurs.

SOUS-PLANCHERS DE BÉTON

Les sous-planchers de béton doivent être inspectés avant la pose du couvre-plancher de vinyle. Celui-ci doit répondre aux exigences qui suivent :

- Le béton doit avoir une force de compression d'au moins 3 500 lb/po². Les sous-planchers de béton doivent avoir durci au moins 60 jours avant la pose du couvre-plancher et le taux d'humidité doit être vérifié.
- Le taux d'émission de la vapeur humide ne doit pas dépasser 2,27 kg/92,9 m² (5 lb/1000 pi²) en 24 heures conformément à la norme ASTM F1869.
- Si vous utilisez plutôt la méthode d'essai de la norme ASTM F2170, l'humidité relative intérieure ne doit pas dépasser 80 % et le pH doit se situer entre 7 et 9.

PLANCHERS À CHAUFFAGE RADIANT



GUIDE D'INSTALLATION

PLANCHER DE VINYLE DE LUXE À POSE LIBRE

Les couvre-planchers ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow peuvent être posés sur un système de chauffage radiant à l'eau seulement. À condition que la température de ce système ne dépasse jamais 29°C (84.2 °F). N'utilisez pas des systèmes de chauffage qui expose le couvre-plancher à de grandes variations de température comme les systèmes de tapis chauffant par induction. La surface de pose du couvre-plancher ne doit pas être chauffée à certains endroits et non chauffée à d'autres, sauf si ces zones sont séparées par des joints de dilatation. Le système doit avoir été allumé et fonctionner pendant trois semaines avant la pose du couvre-plancher, et la température du plancher doit être maintenue à 18 °C (64,4 °F) 48 heures avant la pose et tout au long de celle-ci. Il est à noter que lorsqu'un adhésif est utilisé, le temps de séchage peut être diminué à cause du fonctionnement du système de chauffage radiant. Une fois la pose terminée, le chauffage doit être augmenté progressivement, soit de 2,8 °C (5 °F) maximum par jour jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint.

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER ET PLAN DE TRAVAIL

- La température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C (64,4 °F) et 29 °C (84,2 °F) en tout temps.
- Le sous-plancher doit être exempt de poussière, de taches de peinture, de vernis, de cire, d'huile, de solvants ou d'autres contaminants. Tous les résidus adhésifs provenant de poses antérieures doivent être enlevés.
- Les reliefs doivent être mis à niveau et les creux remplis avec un composé de nivellement, et sa dénivellation ne doit pas être supérieure à 4,7 mm (3/16 po) sur une étendue de 3 m (10 pi). La déformation ne doit pas dépasser 1,1 mm (3/64 po).
- Tous les joints et les trous doivent être colmatés de façon à ce qu'ils soient égalisés avec la surface environnante et ne présentent aucune irrégularité.
- Goodfellow recommande d'utiliser un apprêt pour plancher sur tous les sous-planchers poreux.

Attention : Les anciens couvre-planchers souples et les adhésifs peuvent contenir des fibres d'amiante ou de la silice cristalline. L'inhalation de ces poussières présente un danger pour la santé et certains règlements locaux peuvent exiger leur retrait par un professionnel.

COLMATAGE ET NIVELLEMENT

N'utilisez que des pâtes de colmatage et des composés de nivellement à base de ciment. Consultez les instructions du fabricant de ces produits pour connaître les temps de séchage. Vérifiez le taux d'humidité avant de commencer la pose afin de vous assurer qu'il correspond aux limites indiquées dans les consignes indiquées au paragraphe intitulé « Sous-planchers de béton ».

Remarque : L'application d'un apprêt sur le sous-plancher ou d'un composé de nivellement à base de latex le rendra généralement non poreux. Vérifiez le pouvoir absorbant du sous-plancher et conformez-vous aux instructions en matière d'adhésif non poreux, le cas échéant.

AVANT LA POSE

- Avant et pendant la pose, examinez toutes les planches afin de repérer les éventuels défauts et dommages visibles. Ne posez aucune planche endommagée. Goodfellow inc. n'est pas responsable des coûts liés à la pose d'un produit non satisfaisant.
- Assurez-vous que toutes les boîtes contiennent le bon produit, et, pour obtenir de meilleurs résultats et une plus belle apparence, ouvrez plusieurs boîtes en même temps lors de la pose et mélangez les planches provenant de boîtes différentes.
- La température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C et 29 °C pendant 48 heures avant, pendant et après la pose.
- Déterminez le sens dans lequel les planches seront posées. Il est recommandé de les poser parallèlement au mur le plus long de la pièce. et perpendiculaire aux solives.

USAGE COMMERCIAL

Tous les couvre-planchers pour usage commercial doivent être collés sur toute la surface.

USAGE RÉSIDENTIEL

Les couvre-plancher pour usage résidentiel peuvent être collés en périphérie seulement.



GUIDE D'INSTALLATION

PLANCHER DE VINYLE DE LUXE À POSE LIBRE

1. Mesurez la pièce pour déterminer la surface de couvre-plancher requise. La surface à couvrir est calculée en multipliant la longueur par la largeur de la pièce, et en y ajoutant les recoins et les placards. Ajoutez 5 à 10 % à la superficie totale pour tenir compte des découpes. Goodfellow recommande de conserver quelques planches de rechange au cas où certaines planches se briseraient.
2. Enlevez les seuils de porte, les plaintes et le couvre-plancher existant au besoin. Si la surface du plancher est solide et lisse, vous pouvez sauter cette étape (voir les directives susmentionnées).
3. Remplissez les fissures et les trous avec une pâte de colmatage, au besoin. La surface doit être solide, propre et sèche. et sa dénivellation ne doit pas être supérieure à 4,7 mm (3/16 po) sur une étendue de 3 m (10 pi). La déformation ne doit pas dépasser 1,1 mm (3/64 po).
4. Les planches doivent être collées au sous-plancher tout autour du périmètre de la pièce avec une bande de 25 à 30 cm (10 à 12 po) d'adhésif à pression sensible. Suivez toujours les instructions du fabricant. Gardez un espace de 10mm (3/8") autour de la pièce. Le couvre-plancher doit être collé sur toute la surface aux endroits très passants telles que les couloirs qui peuvent entraîner une circulation dense et aussi aux endroits qui peuvent être exposées au soleil. La température de la pièce ne doit jamais excéder 29°C(84.2°F) Goodfellow se dégage de toutes réclamations pour dommages ou responsabilités liés à une pose qui ne respecte pas les instructions.
5. Si la pièce mesure plus de 4 m (13 pi) dans l'un ou l'autre sens, il convient d'appliquer un adhésif au sol en formant un motif quadrillé. Apposez une bande de 25 à 30 cm (10 à 12 po) d'adhésif dans les deux sens au milieu de la pièce selon la méthode utilisée pour la pose collée en périphérie. Sur les très grandes surfaces, répétez les mêmes étapes tous les 3 m².
6. Apposez une plus grande quantité d'adhésif dans les endroits ayant une grande circulation, c'est-à-dire près des électroménagers, au niveau des paliers d'escalier, des entrées de porte et des points de pivot. Les planches de plancher flottant et les planches à coller peuvent être posées ensemble là où l'utilisation d'un adhésif est nécessaire. Vous devez appliquer l'adhésif seulement lorsque vous êtes prêt à poser les planches en respectant le temps d'emploi de l'adhésif. Un rouleau à plancher doit être passé sur toutes les surfaces et le pourtour du couvre-plancher pour évacuer l'air retenu à l'intérieur et assurer un bon collage au sous-plancher.
7. En partant de l'un des coins de la pièce, posez la première rangée de planches en progressant vers le mur opposé. Une flèche imprimée à l'arrière de chaque planche indique le sens d'orientation. Cette flèche sert uniquement à des fins de fabrication, les planches peuvent être posées de gauche à droite ou de droite à gauche.
8. Au moment de poser la deuxième rangée de planches et toutes les rangées suivantes, assurez-vous de décaler les joints d'extrémité d'au moins 20 cm (8 po) de la rangée précédente. En décalant les planches ainsi, vous obtiendrez une meilleure apparence. Pour ce faire, vous devrez peut-être couper une planche et l'utiliser pour poser une nouvelle rangée. Les extrémités coupées doivent être posées contre le mur. Utilisez un coupe-planche ou un couteau à lame rétractable et coupez la planche à un angle droit de 90 degrés sur sa longueur. Les planches posées contre le mur doivent être d'au moins 20 cm (8 po) de longueur. Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre les planches en les serrant bien l'une contre l'autre sur les quatre côtés. Une fois les planches posées, utilisez un rouleau à plancher sur toute la surface afin de bien faire adhérer au sol. Cette opération doit être effectuée durant le temps d'emploi de l'adhésif (voir les instructions du fabricant de l'adhésif).
9. Pour retirer les résidus d'adhésif de la surface du plancher, utilisez un chiffon blanc propre imbibé d'eau (si l'adhésif est humide). Si l'adhésif est sec, utilisez un chiffon blanc imbibé d'acétone, d'alcool dénaturé ou d'essence minérale.

IMPORTANT

- Le couvre-plancher de vinyle de luxe ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow n'est garanti que pour une utilisation comme couvre-plancher.
- Les couvre-planchers ROCKY MOUNTAIN ne doivent pas être exposés directement au soleil. Goodfellow recommande l'utilisation d'une pellicule protectrice contre les rayons UV, de rideaux ou de stores à toutes les fenêtres qui laissent pénétrer



GUIDE D'INSTALLATION

PLANCHER DE VINYLE DE LUXE À POSE LIBRE

les rayons du soleil pour éviter que le couvre-plancher soit exposé à une chaleur excessive. Les couvre-planchers ROCKY MOUNTAIN de Goodfellow qui sont exposés à une chaleur excessive risquent de subir une dilatation thermique pouvant causer un gondolement. Goodfellow se dégage de toutes réclamations pour dommages ou responsabilités liés à une exposition directe au soleil.

ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement la poussière et les débris à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur muni de poils doux.
- Essuyez au besoin à l'aide d'une vadrouille humide et d'un nettoyant approuvé pour l'utilisation sur un plancher en vinyle.
- N'utilisez jamais d'instruments de nettoyage ou de produits, de cires ou d'eau de Javel sur le plancher.
- Utiliser des protecteurs en feutre ou d'autres dispositifs de protection sous les meubles, en particulier les articles fréquemment déplacés. Les roulettes à billes doivent être retirées de tout meuble à roulettes. Seules les grandes roulettes en caoutchouc antitaches doivent être utilisées. Utilisez des tapis de protection sous les chaises de bureau.
- Ne traînez pas d'objets lourds ou de meubles à travers le plancher. Lorsque vous déplacez des appareils électroménagers ou des meubles, posez un objet de protection, tel que du contreplaqué ou panneau dur, déplacez-les avec précaution.
- Placez des tapis sur les portes extérieures pour réduire la saleté et les débris qui traînent sur le plancher.

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

- Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir la couverture de la garantie et assurer une prise en charge rapide et facile :
- S'assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Goodfellow.
- Utiliser des nettoyeurs adéquats pour l'entretien d'un couvre-plancher de vinyle.
- Conserver cinq planches du couvre-plancher après la pose pour effectuer des essais.
- Conserver et présenter sur demande le reçu d'achat original ou tout autre document prouvant l'achat du produit et la date de l'installation de ce dernier.

Goodfellow se dégage de toutes réclamations pour dommages ou responsabilités liées à une pose qui ne respecte pas les instructions

LA GARANTIE COUVRE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS

- Sera exempt de défauts de fabrication.
- Vous garantit que la couleur du plancher ne s'atténuera pas
- Vous garantit que le plancher ne se délaminera pas.
- La garantie est applicable au propriétaire original et n'est pas transférable.

LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS

- Décoloration causée par des moisissures ou des inondations, plomberies ou appareils qui fuient.
- Problèmes dus à une mauvaise installation.
- Changement de lustre, émoussages, rayures, coupes, craquement, éraflures ou ébrèchements.
- Dommages causés par les animaux de compagnie.
- Problèmes dus à des accidents, abus ou l'utilisation inappropriée.
- Dommages survenus pendant la rénovation ou la construction.
- La main-d'œuvre n'est pas couverte par cette garantie.