

Section 09.65.16

REVETEMENT RESILIENT DE VINYLE EN FEUILLES SAFE-T

CE DOCUMENT SE VEUT ÊTRE UN GUIDE DE SUGGESTIONS POUR LA CRÉATION, LA MISE À JOUR OU LA MODIFICATION DES SPÉCIFICATIONS FIGURANT À VOTRE GUIDE ARCHITECTURAL CSI EN 3 PARTIES.

TARKETT NE SERA PAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE L'INFORMATION OU DES SPÉCIFICATIONS FIGURANT À CE DOCUMENT.

ASSUREZ-VOUS BIEN DE POSSÉDER LA DERNIÈRE VERSION DE CE DOCUMENT.

LE SPÉCIFICATEUR OU CONCEPTEUR EST RESPONSABLE DU CHOIX DES PRODUITS ET DE L'EXACTITUDE DES SPÉCIFICATIONS DU PROJET, NOTAMMENT DE TOUTE INFORMATION CONCERNANT TARKETT OU DE TOUTE SPÉCIFICATION UTILISÉE.

PARTIE 1 - GÉNÉRAL

1.1 DOCUMENTS AFFÉRENTS

- A. Les dessins et les conditions générales du contrat, notamment les sections des conditions générales et complémentaires et des spécifications de la division 01 s'appliquent à cette section.

1.2 SOMMAIRE

- A. Cette section comprend :
 - 1. Revêtement de sol résilient en vinyle Safety

1.3 SOUMISSIONS

- A. Données sur les produits : Pour chaque type de produit présenté.
- B. Soumissions LEED :
 - 1. Données du produit concernant la QE 4.1 : Pour les adhésifs, inclure les déclarations imprimées concernant la teneur en COV et les composants chimiques.
- C. Échantillons pour la sélection initiale : Pour chaque type de produit présenté.
- D. Échantillons pour vérification : Pour chaque type de produit indiqué, un échantillon de chaque couleur, texture et motif de produits résilients en format standard du fabricant est requis.
- E. Tableau des produits : Pour les produits résilients. Utilisez les appellations figurant sur les dessins.

Section 09.65.16

REVETEMENT RESILIENT DE VINYLE EN FEUILLE POUR PLANCHER ANTIDERAPANT

1.4 ASSURANCE QUALITÉ

- A. Qualifications pour la pose : Les entrepreneurs spécialisés dans la pose de revêtement de plancher doivent avoir de l'expérience dans la gestion de projets de pose de revêtements de plancher commerciaux et être en mesure de fournir des installateurs professionnels ayant les qualifications nécessaires pour poser les divers revêtements de plancher demandés. Un installateur est « qualifié » s'il a reçu la formation nécessaire de Tarkett ou s'il s'agit d'un installateur de revêtements de plancher résilients, détenteur de la certification INSTALL (International Standards & Training Alliance).
- B. Échantillons : Fournir des échantillons comme spécifié dans les autres sections avec les produits résilients.

1.5 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- A. Entrez les produits résilients et le matériel d'installation dans des endroits secs, à l'abri des intempéries et à une température dans la fourchette recommandée par Tarkett, mais jamais inférieure à 13 °C (55 °F) ou supérieure à 29 °C (85 °F).

1.6 CONDITIONS DU PROJET

- A. Installez les produits résilients après avoir complété les autres opérations de finition dont la peinture.
- B. Maintenez la température ambiante des endroits où des produits résilients seront utilisés à l'intérieur de la fourchette recommandée par Tarkett, mais jamais inférieure à 18 °C (65 °F) ou supérieure à 29 °C (85 °F) pendant les périodes suivantes :
 - 1. 48 heures avant l'installation.
 - 2. Pendant l'installation.
 - 3. 48 heures après l'installation.
- C. Maintenez le taux d'humidité relative ambiant entre 40 % et 60 % pendant l'installation.
- D. Jusqu'au quasi-achèvement des travaux, maintenez la température ambiante à l'intérieur de la fourchette recommandée par Tarkett, mais jamais inférieure à 13 °C (55 °F) ou supérieure à 29 °C (85 °F).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 REVÊTEMENT DE SOL RÉSILIENT EN FEUILLES

Fabricant :

Tarkett, Inc.	Numéro de	1 800 899-8916
30000 Aurora Rd.	téléphone :	1 440 543-8916
Solon, Ohio 44139	Tech. :	Poste 9297
Web : www.tarkettna.com	Échantillons :	Poste 9299
Courriel : info@johnsonite.com	Télécopieur :	1 440 543-8920

Section 09.65.16
REVETEMENT RESILIENT DE VINYLE EN FEUILLE POUR PLANCHER ANTIDERAPANT

A. Revêtement de sol résilient en vinyle Safety

1. Pour GRANIT SAFE-T, indiquez : revêtement de plancher homogène en vinyle Safety présentant les caractéristiques physiques suivantes :
 - a. Conforme aux exigences de performance de l'ASTM F 1913, « Standard Specification for Vinyl Sheet Floor Covering Without Backing ».
 - b. Agent particulaire anti-dérapant, réparti uniformément sur toute l'épaisseur du produit.
 - c. Motif non directionnel.
 - d. Couche d'usure renforcée.
 - e. Largeur du lé/de la feuille 2 m (6 pi 6 po).
 - f. Couche d'usure/épaisseur totale : 2,0 mm (0,08 po)
 - g. ASTM D 2047, « Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Flooring of 0.6 or greater ».
 - h. ASTM F 970, « Standard Test Method for Static Load Limit – 250 PSI ».
 - i. ASTM E 648, « Standard Test method for Critical Radiant Flux of 0.45 watts/cm² or greater », classe I.
 - Pour les lés GRANIT SAFE-T, indiquez (GRTSFT-R ____ [indiquez la couleur par son numéro et son nom])
2. ACCZENT WOOD SAFE-T : revêtement de sol hétérogène en vinyle présentant les caractéristiques physiques suivantes :
 - a. Conforme aux exigences de performance de l'ASTM F 1303, type 1, qualité 1, classe B pour les revêtements de plancher en feuilles de vinyle avec endos.
 - b. Agent particulaire anti-dérapant, réparti uniformément sur toute l'épaisseur du produit.
 - c. Motif directionnel.
 - d. Largeur du lé/de la feuille 2 m (6 pi 6 po).
 - e. Couche d'usure/épaisseur totale : 2,0 mm (0,08 po)
 - f. ASTM D 2047, « Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Flooring of 0.6 or greater ».
 - g. ASTM F 970, « Standard Test Method for Static Load Limit » (respecte l'exigence établie à 175 psi).
 - h. ASTM E 648, « Standard Test method for Critical Radiant Flux of 0.45 watts/cm² or greater », classe I.
 - Pour les lés ACCZENT WOOD SAFE-T, indiquez (ACWSFT-R ____ [indiquez la couleur par son numéro et son nom])
3. MARBLED SAFE-T : revêtement de sol hétérogène en vinyle présentant les caractéristiques physiques suivantes :
 - a. Conforme aux exigences de performance de l'ASTM F 1303, type 1, qualité 1, classe B pour les revêtements de plancher en feuilles de vinyle avec endos.
 - b. Agent particulaire anti-dérapant, réparti uniformément sur toute l'épaisseur du produit.
 - c. Motif directionnel.
 - d. Largeur du lé/de la feuille 2 m (6 pi 6 po).
 - e. Couche d'usure/épaisseur totale : 2,0 mm (0,08 po)

Section 09.65.16

REVETEMENT RESILIENT DE VINYLE EN FEUILLE POUR PLANCHER ANTIDERAPANT

- f. ASTM D 2047, « Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Flooring of 0.6 or greater ».
- g. ASTM F 970, « Standard Test Method for Static Load Limit » (respecte l'exigence établie à 175 psi).
- h. ASTM E 648, « Standard Test method for Critical Radiant Flux of 0.45 watts/cm² or greater », classe I.
- Pour les lés MARBLED SAFE-T, indiquez (MARSFT-R ____ [indiquez la couleur par son numéro et son nom])

2.2 MATÉRIEL D'INSTALLATION

- A. Composés de nivellement et de colmatage applicables à la truelle : Formule Portland à base de ciment ou à base de ciment hydraulique avec ajouts et contenant du latex.
- B. Adhésifs : Comme recommandé par Tarkett pour se conformer à l'état des lieux
 - 1. Colle 925 pour revêtement de sol résilient de Tarkett
 - 2. Colle 975 uréthane en deux étapes de Tarkett
 - 3. Adhésif SpraySmart 901 de Tarkett
 - 4. Colle RollSmart de Tarkett

PARTIE 3 - EXÉCUTION

3.1 EXAMEN

- A. Examinez le sous-plancher en présence de l'installateur afin de valider la conformité aux exigences concernant le taux d'humidité maximal et les autres éléments ayant un impact sur le travail.
- B. Vérifiez que la finition du sous-plancher est conforme aux tolérances et aux autres exigences spécifiées dans les autres sections et confirmez l'absence de craques, stries, dépressions, écailles et autres dépôts pouvant affecter l'adhésion des produits résilients.
- C. Ne procédez à l'installation qu'après avoir remédié aux conditions problématiques.

3.2 PRÉPARATION

- A. Préparez le sous-plancher conformément aux instructions écrites par Tarkett afin de garantir l'adhésion du revêtement de plancher résilient.
 - 1. Préparez les sous-planchers conformément à la norme ASTM F 710.
 - a. Sur les planchers de béton, il ne doit pas y avoir de poussière, de solvant, de peinture, de cire, d'huile, de graisse, de résidus d'adhésif, de résidus de décapant, de produits de cure du béton filmogènes, de scellants, de produits de durcissement ou de séparation, de sels d'alcali, de surplus de carbonatation ou de laitance, de moisissures, de mildiou et autres corps étrangers qui pourraient avoir une incidence sur le taux d'évacuation de l'humidité du béton, la décoloration ou l'assemblage par collage.
 - b. Enlevez mécaniquement toute contamination du sous-plancher susceptible d'endommager le revêtement de sol résilient. N'utilisez pas de marqueurs permanents ou effaçables, de stylos, de crayons, de peinture, etc. pour écrire au dos

Section 09.65.16

REVETEMENT RESILIENT DE VINYLE EN FEUILLE POUR PLANCHER ANTIDERAPANT

du revêtement de sol, ni pour marquer le sous-plancher, car ils pourraient traverser le matériau et tâcher le revêtement.

- c. Exécutez un test d'humidité conformément aux recommandations du fabricant. Procédez à la pose seulement une fois qu'il a été établi au moyen de tests que les sous-planchers respectent les exigences minimales de performance du fabricant conformément à l'ASTM F1869 « Standard Test Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride » ou ASTM F2170 « Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using in situ Probes ».
 - d. Il faut prendre une mesure du pH du plancher en béton dans le but de vérifier si l'alcalinité avant l'installation se trouve entre 7 et 9. Si les résultats des tests ne sont pas dans les limites acceptables, le problème doit alors être corrigé avant la pose.
 2. Les sous-planchers en bois doivent avoir un espace d'aération transversal minimal de 45,7 cm (18 po) en dessous du bas des solives.
 - a. Le plancher doit être stable et solide.
 - b. Les sous-planchers en un seul panneau de bois et ceux à rainure et languette doivent être recouverts d'une sous-couche de contre-plaqué de 6,4 mm (1/4 po) ou de 12,7 mm (1/2 po) approuvé par l'APA.
 - 1) Utilisez des panneaux de sous-couche de 6,4 mm (1/4 po) d'épaisseur pour les planches de 76 mm (3 po) ou moins d'épaisseur.
 - 2) Utilisez des panneaux de sous-couche de 12,7 mm (1/4 po) pour les planches d'une épaisseur supérieure à 76 mm (3 po).
 - c. Ne posez pas le revêtement sur des sous-couches en panneaux OSB, de particules, en aggloméré ou en composite.
 - B. Remplissez les craques, les trous, les dépressions et les irrégularités dans le sous-plancher avec un enduit de rebouchage à base de ciment Portland et éliminez les bosses et les stries afin d'obtenir un sous-plancher lisse et uniforme.
 - C. Le revêtement de sol ne doit pas être posé sur des joints de dilatation.
 - D. N'installez les produits résilients que lorsqu'ils atteignent la même température que l'espace où ils doivent être installés.
 1. Placez les produits résilients et le matériel d'installation à l'endroit où ils doivent être installés un minimum de 48 h avant d'effectuer les travaux.
 - E. Balayez le sous-plancher et nettoyez-le à l'aide d'un aspirateur immédiatement avant d'entamer l'installation des produits résilients.
- ### 3.3 POSE DE REVÊTEMENTS DE PLANCHER EN FEUILLES
- A. Conformez-vous aux instructions écrites du fabricant concernant l'installation de revêtements en feuilles sol résilients.
 - B. Revêtements de plancher en feuilles résilient :
 1. Installez-les à l'aide de l'adhésif Tarkett recommandé selon l'état des lieux et suivez les instructions pour un usage adéquat.
 2. Posez les lés dans un ordre séquentiel des numéros des étiquettes.
 3. Retournez les feuilles à moins d'indications contraires dans les consignes de Tarkett relatives à la pose.

Section 09.65.16

REVETEMENT RESILIENT DE VINYLE EN FEUILLE POUR PLANCHER ANTIDERAPANT

4. Passez un rouleau à trois sections de 45,36 kg (100 lb) sur le revêtement posé en effectuant un mouvement de va-et-vient.
5. Le revêtement de plancher en feuilles doit être soudé.
Remarque : Il est conseillé de souder les joints à chaud pour obtenir un joint plus stérile et une meilleure étanchéité.
6. Le revêtement de sol résilient en feuilles de Tarkett peut être muni d'une plinthe à gorges.
 - a. Utilisez les bandes CFS -00-A Cove Filler de Johnsonite.
 - b. Ajustez avec précision le revêtement de plancher dans le capuchon approprié de Johnsonite.

3.4 NETTOYAGE ET PROTECTION

- A. Conformez-vous aux instructions écrites du fabricant concernant le nettoyage et la protection des produits résilients.
- B. Procédez aux opérations suivantes immédiatement après l'installation des produits résilients :
 1. Déloger les traces d'adhésif ou les autres taches des surfaces exposées.
 2. Balayer les surfaces et y passer l'aspirateur minutieusement.
 3. Passer la serpillière sur les surfaces pour en déloger les marques et la poussière.
- C. Protégez les produits résilients des marques, des dentelures et d'autres dommages découlant des activités de construction et de l'installation de l'équipement et du mobilier.
 1. Aucun passage pendant 24 heures après la pose.
 2. Ni passage intense, ni charge mobile ou de pose de meubles pendant 72 heures après la pose.
- D. Attendez 72 heures après la pose pour le premier nettoyage.
- E. Mettez en place un programme d'entretien régulier après ce premier nettoyage.

FIN DE LA SECTION 09.62.48