

Malaxage & Vie en pot

MALAXAGE

ÉTAPE 1

Mélanger le produit seulement lorsque le plancher a été complètement préparé et que le taux d'humidité a été déterminé comme acceptable. Mélanger mécaniquement la partie A (résine) et la partie B (durcisseur) séparément pour assurer l'uniformité du produit. Si deux kits sont nécessaires, ne pas les ouvrir et les mélanger en même temps car la vie en pot est limitée une fois mélangée.

REMARQUE: Après environ 30 minutes dans le contenant, l'enduit mélangé commencera à se gélifier et deviendra inutilisable; il est donc important de l'appliquer immédiatement après l'avoir mélangé.

ÉTAPE 2

Verser le composant B (durcisseur) 1,5 L (0,396 US gal) dans le composant partie A (résine) 3 L (0,792 US gal) selon le ratio de volume suivant A : B = 2 : 1. Ce kit comprend des unités pré-mesurées pour assurer un ratio parfait lors du mélange d'un ensemble complet. Mélanger les deux composants pendant au moins trois (3) minutes à l'aide d'une perceuse à basse vitesse (300 – 450 tr/min) équipée d'une pale de malaxage de type Exomixer® pour minimiser la formation de bulles d'air. Pendant le mélange, racler les côtés et le fond du contenant avec une truelle pour obtenir un mélange homogène.

Si le produit n'est pas complètement mélangé, il pourrait mûrir de façon inégale et laisser des taches humides.



VIE EN POT

L'enduit présente un temps ouvert de 45 à 55 minutes à des températures au sol de 25 °C (77 °F).

La durée de vie en pot peut varier en fonction de la température. Une fois le produit mélangé, il est important de l'appliquer immédiatement. Après 30 minutes dans le seau, le produit commencera à durcir et sera inutilisable.