



Osmo pinceaux à huile-cire instructions d'application

1. Remuez bien la finition avant l'usage et versez-la dans un bac.
2. Prenez le Pinceau à Huile-Cire et trempez-le approximativement 1cm dans le produit.
3. Brossez la finition très finement et uniformément sur le plancher en suivant le grain du bois avec un mouvement de va-et-vient.
4. Prenez soin d'éviter les arrêts de brosse, et les zones excessives de produit
5. Rangez le pinceau dans un sac en plastique pendant la nuit pour éviter le dessèchement.
6. Nettoyez avec Osmo Nettoyant de Pinceaux et Diluant 8000.