

FORBO MATTE FLOOR FINISH DONNÉES TECHNIQUES

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit :

Forbo Matte Floor Finish

1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems Canada
3983 Nashua Drive, Unit 1
Mississauga, ON L4V 1P3
1-800-567-9268

www.forboflooringNA.com

1.3 Description du produit :

Forbo Matte Floor Finish est une finition pour sol spécialement formulée avec des propriétés élastiques qui empêcheront la formation de fissures. Il ne contient pas de métaux lourds ou de zinc qui pourraient être nocifs pour les systèmes de traitement des eaux usées. Il est conçu pour protéger le sol et résister à l'usure et au trafic intense.

1.4 Recommandé pour une utilisation avec :

Marmoleum
Eternal
Sphera (les applications autres que la DSE)
Allura

1.5 Caractéristiques physiques :

Odeur----- Caractéristique
Couleur----- Emulsion blanche
pH ----- 8,0 – 9,0
Teneur en COV ----- Aucun
Taille de l'unité ----- 1 gallon (3,785 L)
Dilution ----- Ne pas diluer
Taux d'étalement --- 1800 – 2000 pieds carrés par gallon
Durée de conservation-----2 ans dans un contenant non ouvert
Stockage----- Ne pas congeler
Élimination ----- Suivre toutes les réglementations locales

2. RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION

Éliminer tous les débris de surface en passant la serpillière, le balai ou l'aspirateur. Mélangez une solution de nettoyage en diluant un nettoyant à pH neutre en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant. Le pH de la solution de nettoyage doit être compris entre 6,0 et 8,0. Appliquez la solution de nettoyage sur le sol et laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Un temps d'attente supplémentaire peut être nécessaire pour les sols très sales. Frotter le sol avec une machine à plancher à 175 tours/minute ou une récurveuse automatique en utilisant un tampon de nettoyage 3M #5100 ou équivalent. Pour les sols plus sales ou pour enlever les résidus d'adhésif, utilisez le tampon Topline #5000 de 3M ou l'équivalent, mais ce tampon ne doit PAS être utilisé régulièrement à la place du tampon de nettoyage #5100 de 3M. Ramassez la solution de nettoyage à l'aide d'un aspirateur sec et humide ou d'une récurveuse automatique. Si vous utilisez un nettoyant qui nécessite un rinçage, rincez

toute la surface avec une serpillière propre et de l'eau propre et froide. Récupérez l'eau de rinçage à l'aide d'un aspirateur sec et humide ou d'une autolaveuse. Laissez le sol sécher complètement. Appliquez 1 à 2 couches de Forbo Matte Finish à l'aide d'un applicateur en microfibre ou d'une serpillière propre. Laissez sécher au moins 45 minutes entre les couches ou avant d'autoriser la circulation.

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Voir les directives d'entretien des sols de Forbo spécialement créées pour chaque produit Forbo pour des recommandations plus détaillées lors de l'utilisation de Forbo Matte Floor Finish.

Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance et de formation Forbo au 1-800-842-7839 ou visitez le site www.forboflooringNA.com.