



DURA-SON

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. S'assurer que la surface est propre et sèche. Si l'installation est faite dans un endroit humide, comme une base de ciment, nous recommandons l'installation d'un coupe-vapeur.
 2. Le **DURA-SON** doit être installé le côté noir face au plancher.
 3. Pour l'installation d'un plancher flottant (stratifié ou bois franc d'ingénierie), le **DURA-SON** doit être simplement déposé, et non collé, sur le plancher.
 4. Pour l'installation d'un **plancher collé (bois franc d'ingénierie)**:
 - a) **DURA-SON** au plancher: utiliser une **COLLE MULTI-USAGES DE BONNE QUALITÉ**.
 - b) **DURA-SON** au bois d'ingénierie: utiliser une **COLLE À BASE D'URÉTHANE DURCISSANT À L'HUMIDITÉ**.
 5. Le **DURA-SON** peut être installé parallèle ou perpendiculaire au plancher.
 6. Les joints du **DURA-SON** doivent être fermés le plus hermétiquement possible et préférablement retenu avec un ruban de conduit.
- Toujours suivre les directives du fabricant de plancher.

DURA-SON MB

MÉTHODE D'INSTALLATION

1. S'assurer que la surface est propre et sèche.
 2. Le **DURA-SON MB** est pour des installations flottantes **SEULEMENT**, déposé sur le sous-plancher et non collés.
 3. Le **DURA-SON MB** doit être installé le côté noir face au plancher.
 4. Le **DURA-SON MB** peut être installé parallèle ou perpendiculaire au plancher.
 5. Les joints du **DURA-SON MB** doivent être fermés le plus hermétiquement possible et collés avec un ruban coupe vapeur.
- Toujours suivre les directives du fabricant de plancher.

NE PAS UTILISER LE DURA-SON OU DURA-SON MB DIRECTEMENT SOUS:

- UN PLANCHER DE CARREAUX DE PARQUETERIE
- UN PLANCHER DE BOIS FRANC MASSIF (CLOUÉ)
- CÉRAMIQUE
- DES CARREAUX DE VINYLE OU UN VINYLE EN FEUILLE

N.B. : POUR UNE INSTALLATION DE REVÊTEMENT DE SOUS-PLANCHER, SOUS DES TUILES DE CÉRAMIQUE, CARREAUX DE PARQUETERIE, CARREAUX DE VINYLE OU UN VINYLE EN FEUILLE, N'UTILISEZ QUE LE DURAQUIET.