

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE RÉSIDENTIEL RIGID CORE

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Lorsque vous déplacez des appareils ménagers ou des meubles lourds, disposez des panneaux de contreplaqué sur le sol et faites-les « avancer » sur ces panneaux. Vous protégerez ainsi votre revêtement de sol contre les rayures et les déchirures. Ne faites jamais glisser de meubles ou d'appareils ménagers directement sur votre revêtement de sol.
- Les roulettes peuvent endommager le revêtement de sol. Par conséquent, nous recommandons de ne pas les utiliser. Si vous décidez d'utiliser des roulettes, le type à roues doubles représente la meilleure option.
- Placez un essuie-pieds aux entrées qui donnent sur l'extérieur pour minimiser la pénétration de la saleté. Nous recommandons fortement les tapis sans endos en latex ou en caoutchouc puisque ces endos peuvent causer une décoloration permanente.
- Lors de l'utilisation d'un aspirateur, remplacez la brosse batteuse par le réglage plancher lisse pour éviter d'endommager le sol.
- Les outils de nettoyage très abrasifs ne doivent pas être utilisés car ils peuvent endommager votre sol.
- N'utilisez PAS de détergents, de nettoyeurs abrasifs ou de produits « appliquer et lustrer ». Ces produits pourraient laisser une pellicule mate sur votre revêtement de sol.
- La cire en pâte ou le poli à base de solvant ne sont pas recommandés.
- Placez des protecteurs de sols sous les meubles afin de minimiser les empreintes sur le sol. Plus le meuble est lourd, plus le protecteur de sol doit être large.

Tout de suite après la pose

- Maintenez la température minimum de la pièce entre 10 °C et 60 °C (50 °F et 140 °F) pendant 48 heures avant, durant et après la pose, puis maintenez la ensuite entre 0 °C et 60 °C (50 °F et 140 °F).

ENTRETIEN INITIAL DU REVÊTEMENT DE SOL :

- Enlevez tous résidus d'adhésif secs avec un chiffon blanc propre, humecté d'alcool minéral à faible odeur, en observant rigoureusement les avertissements indiqués sur le contenant. (Revêtements de sol collés)
- Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur minutieusement pour enlever les particules de poussière et de saleté, les gravillons et les débris.
- Les planchers installés avec de l'adhésif ne doivent pas être lavés pendant les cinq premiers jours suivant l'installation. Cela empêchera l'excès d'humidité de nuire à l'adhérence de l'adhésif et/ou des traitements de joints. Tous les autres planchers peuvent être nettoyés immédiatement à la vadrouille humide à l'aide d'un nettoyeur pour revêtements de sol souples tel que le nettoyeur multi-surfaces Bruce^{MD}.

ENTRETIEN QUOTIDIEN DU REVÊTEMENT DE SOL :

- Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur minutieusement pour enlever les particules de poussière et de saleté, les gravillons et les débris. Nettoyez les tapis d'entrée fréquemment.
- Nettoyez votre revêtement de sol régulièrement avec un concentré de nettoyeur pour planchers souples ou un nettoyeur pour planchers souples prêt à l'emploi avec un pulvérisateur tel que le nettoyeur multi-surfaces Bruce^{MD}.
- Les revêtements de sol en vinyle, comme tous les autres types de revêtements de sol lisses, peuvent devenir glissants lorsqu'ils sont mouillés. Laissez sécher le revêtement de sol après l'avoir lavé.
- Essuyez immédiatement les endroits qui ont été mouillés par des déversements, des substances étrangères ou par des pieds mouillés.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE DU REVÊTEMENT DE SOL :

- Pour le nettoyage intensif, utilisez un décapant à plancher pour nettoyage en profondeur tel que recommandé sur la bouteille, pour éliminer la saleté et les résidus qui peuvent être incrustés dans le revêtement de sol.
- Si le lustre de votre revêtement de sol s'estompe, utilisez un poli pour revêtements de sol souples au fini peu lustré pour les revêtements de sol peu lustré. Et un poli pour revêtements de sol souples au fini très lustré pour les revêtements de sols de lustre moyen à élevé.
- N'utilisez pas de produits « appliquer et lustrer » sur votre sol. Un poli acrylique de qualité conviendra le mieux à votre revêtement de sol.

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE COMMERCIAL RIGID CORE

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Pour les installations collées, ne laissez personne marcher sur le plancher pendant les 24 heures suivant l'application. Les revêtements de sol qui viennent d'être posés ne devraient pas être exposés au passage des charges mobiles pendant 72 heures au moins après la pose pour permettre aux adhésifs de prendre et de sécher.
- Il est important de protéger le plancher lors de l'installation et de l'étape de la construction. Si des accessoires ou des appareils lourds doivent être déplacés sur les sols souples au moyen d'équipements à roulettes ou de chariots, le revêtement devrait être protégé par du contreplaqué, des panneaux durs ou autres panneaux de sous-couche de 6 mm (1/4 po) ou plus d'épaisseur. Si d'autres travaux se déroulent sur les lieux, envisagez d'utiliser un moyen de recouvrement tel que du papier kraft ordinaire non teinté afin de protéger le nouveau revêtement de sol.
- Pour les installations collées, ne lavez pas le revêtement de sol, ne le récuriez pas avec une machine ou ne le décapez pas pendant au moins 5 jours après la pose. Cela empêchera l'excès d'humidité de nuire à l'adhérence de l'adhésif et/ou des traitements de joints.
- Pour les installations collées, l'utilisation de décapants agressifs à appliquer/enlever à la vadrouille, sans récurage ou sans rinçage, n'est pas recommandée sur les revêtements de sol à carreaux de moins de 2 ans parce qu'ils peuvent affecter l'adhérence de l'adhésif.
- Lors de l'entretien utilisant du liquide, utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
- L'utilisation de brosses à récurer est recommandée pour atteindre les saletés et les résidus dans les surfaces texturées.
- Ne polissez à sec pas ou ne brunissez pas la surface non polie. Les revêtements de sol qui doivent être polis à sec ou brunis à haute vitesse doivent avoir une base suffisante de poli (5 à 7 couches). Les revêtements de sol doivent aussi être propres et secs avant le brunissage. Toute saleté présente sur le sol lors du brunissage sera enfoncée dans le fini, causant une décoloration.
- N'utilisez pas de liquide en quantités excessives pendant l'entretien.

ENTRETIEN PRÉVENTIF ET RÉGULIER

Il est essentiel de contrôler la poussière extérieure et la saleté pour prolonger la belle apparence de tout revêtement de sol. Par poussière extérieure et saleté, on entend tout matériau y compris la saleté, les petites roches, le sable et l'argile, déposé sur le revêtement de sol par suite d'une circulation normale dans un établissement commercial. La meilleure façon de contrôler la poussière extérieure consiste à placer des tapis d'entrée aux endroits appropriés.

Les tapis d'entrée recommandés devraient :

- être conçus avec une surface ouverte à coefficient de friction élevé pour déloger les particules de poussière qui adhèrent aux semelles de chaussures et les emprisonner.
- être placés à chaque entrée, à l'intérieur comme à l'extérieur, et devraient être au moins aussi large que le seuil de porte et entre 2,4 m et 3,6 m (8 pi et 12 pi) de long.
- être munis d'un endos qui ne tachera pas le revêtement de sol.
- être nettoyés régulièrement; il faut les passer souvent à l'aspirateur, les secouer ou les arroser à l'aide d'un boyau.

Bien que les tapis d'entrées retiennent une bonne quantité de cette poussière extérieure et de saleté, il en pénétrera quand même une certaine quantité dans le bâtiment. Le passage de l'aspirateur, le balayage et le nettoyage à la vadrouille à sec aideront à contrôler ce genre de poussière.

SUPPORTS DE MEUBLE (PIEDS, PATINS, ROULETTES, ETC.)

Une bonne sélection et un bon entretien des supports de meuble sont importants dans l'entretien et l'apparence de tous les types de revêtements de sol. Certaines consignes sont indiquées ci-dessous :

- La zone de contact doit être de taille suffisante pour distribuer la charge de façon uniforme sans endommager le revêtement de sol.
- La zone de contact doit être lisse et plate pour qu'il y ait contact complet et sans petites bosses, irrégularités, rugosités, dépressions, lignes de moisissure, saleté incrustée, etc.
- Tous les bords doivent être légèrement arrondis pour éviter les dommages si on les place sur le côté brièvement.
- Les supports doivent être fabriqués avec des matériaux qui ne tachent pas.
- Il faut entretenir correctement les supports. Les supports de meuble usés, endommagés ou manquants doivent être remplacés.

Les meubles, électroménagers, appareils, etc. doivent être mis correctement à niveau pour que les supports soient complètement et fermement sur le sol à tous moments.

Les produits Rigid Core sont fabriqués avec un fini en uréthane protecteur qui fournit des caractéristiques d'entretien améliorées et des options d'entretien pour l'utilisateur final. Le cas échéant, le fini nécessitera le récurage à l'aide d'une solution de décapage afin d'assurer l'adhérence adéquate de polis/ finitions de revêtement de sol à l'acrylique appliqués sur place.

OPTIONS FAIBLE ENTRETIEN : SANS POLISSAGE – SANS LUSTRAGE

Entretien initial et préparation pour la circulation commerciale

1. Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur minutieusement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris.
2. Enlevez tous résidus d'adhésif secs avec un chiffon blanc propre, imbibé d'alcool minéral, en observant rigoureusement les avertissements indiqués sur le contenant.
3. Récuriez le sol avec une machine rotative ou une brosseuse automatique avec un détergent neutre correctement dilué, tel qu'un nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial, et la brosse à récurage appropriée (abrasion équivalente au tampon 3M^{MC} rouge pour un nettoyage léger, 3M^{MC} bleu ou égal pour un nettoyage en profondeur).
4. Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.

Entretien quotidien/régulier

1. Balayez, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur quotidiennement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris qui peuvent endommager le revêtement de sol et s'incruster dans la surface.
2. Passez la vadrouille sur les taches au besoin. Tous déversements devraient être nettoyés immédiatement.

- Le nettoyage du sol à la vadrouille humide devrait être exécuté régulièrement ou quotidiennement, selon les niveaux de circulation et de saleté de la zone. Utilisez un détergent neutre correctement dilué tel qu'un nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial.

Entretien périodique

- Au besoin, après le passage de l'aspirateur, de la vadrouille à sec ou le balayage, récurer le sol à la machine avec un détergent neutre correctement dilué, tel qu'un nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial, et un tampon à récurage approprié (3M^{MC} rouge ou égal pour récurage léger, 3M^{MC} bleu ou égal pour récurage en profondeur) ou une brosse équivalente.
- Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.

Entretien de restauration – Décapage d'ancien poli ou de fini

- Mélangez la solution de décapage à la dilution appropriée, selon le niveau d'accumulation sur le fini du revêtement de sol.
 - Barrez l'accès aux surfaces qui doivent être décapées.
 - Utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
 - Appliquez la solution uniformément et en quantités généreuses sur le revêtement de sol, à l'aide de la vadrouille.
 - Laissez la solution de décapage tremper pendant la durée recommandée par le fabricant de produit.
 - Maintenez les zones à décaper mouillées. Réimbibez au besoin.
- Récurer le revêtement de sol à la machine (300 tr/min ou moins) avec un tampon à récurage (3M^{MC} bleu ou équivalent) ou avec une brosse à récurage équivalente pour briser la pellicule de poli. **Ne laissez pas la solution de décapage sécher sur le revêtement de sol.**
- Enlevez la solution de décapage sale avec un aspirateur pour liquides ou une vadrouille. **CONSEIL : Le retrait sera plus efficace si vous aspergez la solution de décapage sale de gouttes d'eau de rinçage propre.**
- Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
- Lustrez par vaporisation à l'aide d'une machine rotative (175 à 1000 tr/min) équipée du tampon et de la solution de lustrage par vaporisation appropriés.

Les produits en vinyle Rigid Core sont fabriqués avec un fini en uréthane protecteur qui fournit des caractéristiques d'entretien améliorées et des options d'entretien pour l'utilisateur final. Le cas échéant, le fini nécessitera le récurage à l'aide d'une solution de décapage afin d'assurer l'adhérence adéquate de polis/finitions de revêtement de sol à l'acrylique appliqués sur place.

OPTION DE POLISSAGE

Entretien initial et préparation pour la circulation commerciale

- Balayer, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur minutieusement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris.
- Enlevez tous résidus d'adhésif secs avec un chiffon blanc propre, imbibé d'alcool minéral, en observant rigoureusement les avertissements indiqués sur le contenant.
- Afin d'assurer l'imprégnation et l'adhésion du poli, le sol doit d'abord être soigneusement nettoyé en utilisant un détergent neutre correctement dilué en utilisant une machine rotative à disque unique (300 tr/min ou moins) équipée d'un tampon à récurage bleu 3M^{MC} ou une brosse équivalente.
- Enlevez la solution de nettoyage avec un aspirateur pour liquides ou une vadrouille.

- Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
- Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale comme le poli pour les revêtements de sol à usage commercial. Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d'appliquer 1 ou 2 couches de scellant résistant aux taches avant d'appliquer du poli.

Entretien quotidien/régulier

- Balayer, passez la vadrouille à sec ou l'aspirateur quotidiennement pour enlever les particules de poussière et de saleté, la poussière extérieure et les débris qui peuvent endommager le revêtement de sol et s'incruster dans la surface. Passez la vadrouille sur les taches au besoin. Tous déversements devraient être nettoyés immédiatement.
- Le nettoyage du sol à la vadrouille humide devrait être exécuté régulièrement ou quotidiennement, selon les niveaux de passage et de saleté de l'espace. Utilisez un détergent neutre correctement dilué tel qu'un nettoyant pour revêtements de sol à usage commercial.

Entretien périodique

Au besoin, récurer le sol avec une machine rotative à disque unique (300 tr/min ou moins) ou une brosseuse automatique avec un détergent neutre correctement dilué et la brosse à récurage appropriée (abrasion équivalente au tampon 3M^{MC} rouge pour un nettoyage léger, 3M^{MC} bleu ou égal pour un nettoyage en profondeur).

- Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
- Au besoin, appliquez des couches supplémentaires de poli à ce moment. S'il reste suffisamment de poli (3 à 5 couches) sur le revêtement de sol, polissez, polissez par vaporisation ou brunissez pour restaurer le lustre.

Entretien de restauration - Décapage d'ancien poli ou de fini

- Mélangez la solution de décapage à la dilution appropriée, selon le niveau d'accumulation sur le fini du revêtement de sol.
 - Barrez l'accès aux surfaces qui doivent être décapées.
 - Utilisez les panonceaux appropriés et interdisez le passage jusqu'à ce que le sol soit complètement sec.
 - Appliquez la solution uniformément et en quantités généreuses sur le revêtement de sol, à l'aide de la vadrouille.
 - Laissez la solution de décapage tremper pendant la durée recommandée par le fabricant de produit.
 - Maintenez les zones à décaper mouillées. Réimbibez au besoin.
 - Récurer le revêtement de sol à la machine (300 tr/min ou moins) avec un tampon à récurage (3M^{MC} bleu ou équivalent) ou avec une brosse à récurer équivalente pour briser la pellicule de poli. **Ne laissez pas la solution de décapage sécher sur le revêtement de sol.**
 - Enlevez la solution de décapage sale avec un aspirateur pour liquides ou une vadrouille. **CONSEIL : Le retrait sera plus efficace si vous aspergez la solution de décapage sale de gouttes d'eau de rinçage propre.**
 - Rincez en profondeur tout le revêtement de sol avec de l'eau fraîche et propre. Enlevez l'eau de rinçage et laissez le sol sécher complètement.
 - Appliquez 3 à 5 couches de poli de haute qualité commerciale. Dans les endroits où le revêtement de sol sera exposé à beaucoup de circulation et/ou aux agents tachants, il est recommandé d'appliquer 1 ou 2 couches de scellant résistant aux taches commercial avant d'appliquer du poli.



Notre famille de marques

Hartco
Capella

Bruce
ROBBINS

H|W
HOMERWOOD®
 **tmbr.**

LM
Flooring®