

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS DUR ET TIMBERTRU^{MC}

UN ENTRETIEN ET LES SOINS APPROPRIÉS PERMETTRONT D'ASSURER L'ASPECT IMPECCABLE DE VOTRE REVÊTEMENT DE SOL. IL SUFFIT DE SUIVRE NOS CONSIGNES D'ENTRETIEN ET DE PROTECTION DÉCRITES CI-DESSOUS.

CONSEILS POUR LES SOINS ET L'ENTRETIEN :

POUR TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS DUR ET EN STRATIFIÉ

1. **NE NETTOYEZ PAS AVEC DE L'EAU OU DE LA VAPEUR.** Cela peut endommager de façon permanente le revêtement de sol et annuler la garantie de votre plancher de bois dur ou stratifié.
2. Il est recommandé d'installer des petits tapis devant les évier de cuisine, à tous les points d'appui et dans les endroits où il y a beaucoup de passage. N'utilisez pas de tapis à endos tout en caoutchouc ou en vinyle. Les tapis doivent être fabriqués d'un matériau perméable à l'air pour empêcher le piégeage de l'humidité.
3. À toutes les entrées, utilisez des tapis d'intérieur et d'extérieur pour recueillir la saleté et l'humidité et protéger ainsi contre l'encrassement de saleté sur le revêtement de sol.
4. Protégez votre sol de la lumière directe du soleil. Posez des rideaux et une pellicule résistant aux UV sur les grandes portes et fenêtres vitrées. Déplacez les tapis de temps en temps, car ils bloquent la lumière du soleil et la surface sous les tapis peut sembler décolorée.
5. Coupez les ongles de vos animaux domestiques pour éviter les rayures sur la finition.
6. **NE** portez PAS de chaussures à crampons ou talons aiguilles sur votre plancher de bois dur ou stratifié. Retirez les chaussures à la porte pour éviter de transporter des objets pointus dans les semelles de vos chaussures.
7. Ne roulez ni ne glissez des objets lourds directement sur le sol. Lorsque vous déplacez des appareils ménagers ou des meubles lourds, disposez des panneaux de contreplaqué sur le sol et faites doucement « avancer » les appareils sur ces panneaux. Le tapis ou un morceau de carton ne sont pas des couvertures adéquates et n'éliminent pas le risque d'empreinte de compression.
8. Utilisez des patins de protection de sol ou des roulettes protectrices/patins sous les pieds des meubles afin d'éviter d'endommager le revêtement de sol. Assurez-vous de les maintenir propres et bien entretenues.
9. Les roulettes dont sont équipés certains meubles peuvent endommager les sols en bois dur et stratifié. Les roulettes de type baril ou les patins larges et plats assureront une meilleure protection de sol en bois dur. Si vos meubles ne sont pas équipés de roulettes adéquates, nous vous recommandons de les changer. Remplacez les roulettes de meuble étroites et dures par de larges roulettes en caoutchouc.
10. Maintenez le taux d'humidité relative de 30 % à 50 % à l'intérieur de votre maison.

IMPACT DE L'HUMIDITÉ SUR VOTRE REVÊTEMENT DE SOL :

Pour protéger votre investissement et vous assurer que votre plancher offre une satisfaction durable, les précautions suivantes doivent être prises pour aider à contrôler les niveaux d'humidité dans et autour de votre plancher. Pour de meilleurs résultats, maintenez le taux d'humidité relative de 30 % à 50 % à l'intérieur de votre maison.

- Chauffage (conditions sèche) – L'utilisation d'un humidificateur est recommandée pour empêcher toute rétraction excessive des revêtements de sol en bois dur, ce qui cause des espaces entre les planches, due à un faible taux d'humidité. La chaleur produite par les poêles à bois et le chauffage électrique tend à favoriser une grande sécheresse.

- Aucun chauffage (conditions humides et mouillées) – Pour éviter une expansion excessive, des surélèvements du plancher, ce qui pourrait entraîner des fissures et des dommages de la finition du bois ou un délaminage du bois ou du revêtement de sol stratifié, maintenez des niveaux d'humidité appropriés avec l'utilisation d'un climatiseur, d'un déshumidificateur ou en allumant périodiquement votre système de chauffage pendant les mois d'été. Essayez immédiatement les déversements et les endroits mouillés pour éviter une exposition excessive à l'eau. Veillez à ne pas obstruer, de quelque façon que ce soit, le joint de dilatation sur le pourtour du revêtement de sol.

ENTRETIEN INITIAL :

Après l'installation, nettoyez le sol en balayant, à la vadrouille sèche ou en passant l'aspirateur et utilisez le nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés Bruce^{MD}. Si le sol a été collé, enlevez tous les résidus d'adhésif avec le dissolvant d'adhésif Bruce^{MD}.

ENTRETIEN ET SOINS COURANTS :

1. N'utilisez jamais les produits suivants (ou des produits de nature similaire) sur votre sol : nettoyants à base d'ammoniaque, finitions acryliques, produits à base de cire, détergents, javellisant, polis, savon à l'huile, savons de nettoyage abrasifs ou matériaux acides comme le vinaigre. Nombre de ces produits peuvent piquer ou décaper la finition de votre revêtement de sol ou empêcher l'utilisation adéquate des produits d'entretien recommandés.
2. Passez l'aspirateur, balayez ou dépoussiérez à la vadrouille toutes les semaines ou plus au besoin. La tête d'aspirateur doit être constituée d'une brosse ou d'un embout en feutre et l'utilisation d'un tube de fixation rigide est préférable. N'utilisez pas d'aspirateur avec brosse batteuse ou têtes dures. Une vadrouille à tête pivotante Bruce^{MD} avec housse souple est également fortement recommandée pour éliminer les particules plus fines de gravier et de saleté qui pourraient agir comme du papier abrasif sur les sols en bois dur.
3. Les déversements et la saleté récupérée à l'extérieur devraient être enlevés immédiatement. Pour nettoyer les taches, appliquez du nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés Bruce^{MD} sur un chiffon propre et frottez la tache. Ne traitez jamais votre revêtement de sol à la finition uréthane avec de la cire.
4. Régulièrement, nettoyez votre sol avec le nettoyant pour sols en bois dur ou stratifiés Bruce^{MD} en utilisant la vadrouille à tête pivotante avec housse en éponge recommandée. Vaporisez le produit nettoyant directement sur le sol ou sur la housse de la vadrouille. NE laissez PAS l'excès de produit nettoyant sur la surface du sol. L'excès de liquide pourrait endommager la fibre du bois ou l'âme du stratifié.

SOLUTIONS RAPIDES :

Déversements et saleté provenant de l'extérieur

- Nettoyez immédiatement.
- Appliquez légèrement le nettoyant pour revêtements de sol en bois dur et stratifiés Bruce^{MD} sur la surface et essuyez avec une vadrouille éponge ou un chiffon doux.
- L'excès de nettoyant qui ne s'évapore pas immédiatement doit être séché avec une serviette propre. Aucun rinçage n'est nécessaire.



Notre famille de marques

Bruce

Hartco

ROBBINS



Capella

PARTERRE 

H|W HOMERWOOD



Taches causées par les aliments/l'eau/les animaux

- Appliquez du nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés Bruce^{MD} sur un chiffon doux et propre.
- Frottez l'endroit pour enlever la tache.
- Les taches plus tenaces peuvent avoir besoin d'être nettoyées ensuite avec des essences minérales puis de recevoir une application de produit nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés Bruce^{MD}.

Taches de graisse, de rouge à lèvres, de crayon de couleur, d'encre et marques de talons en caoutchouc

- Appliquez du nettoyant pour sols en bois dur et stratifiés Bruce^{MD} sur un chiffon doux et propre.
- Frottez l'endroit pour enlever la tache.
- Si la tache ne disparaît pas, frottez la zone tachée avec un chiffon humidifié d'essences minérales puis appliquez le nettoyant pour sol en bois dur et laminé de Bruce^{MD}.

Gomme à mâcher/Cire de chandelle

- Appliquez un sac en plastique étanche contenant de la glace sur le dépôt.
- Attendez que le dépôt commence à se désagréger suffisamment pour se détacher.
- Après avoir enlevé le dépôt, nettoyez la surface au complet avec le nettoyant pour planchers en bois dur et stratifiés Bruce^{MD}.

Abrasions et éraflures mineures

- Utilisez un nécessaire à retouches Bruce^{MD} qui se fond dans la couleur appliquée à l'usine du sol pour faire des réparations mineures.
- Appliquez le Fresh Finish^{MC} Bruce^{MD} pour reconditionner de plus grandes surfaces de bois dur. Le Fresh Finish Bruce ne doit pas être utilisé sur les revêtements de sol stratifiés.

Éraflures et rainures profondes

- Les planches ou les lames individuelles qui sont profondément rainurées ou endommagées peuvent être réparées avec le nécessaire à retouches Bruce^{MD}. Les dommages majeurs nécessiteront le remplacement de la planche.
- Au besoin, vous pouvez remettre à neuf le sol au complet en appliquant une ou plusieurs couches de produit de restauration Fresh Finish Bruce^{MD}. Cette recommandation s'applique uniquement au bois dur.

Veuillez consulter la garantie du bois dur et du stratifié ou appeler le 1 866 243 2726 pour obtenir des instructions supplémentaires et des recommandations de produits.