



# Fiche Technique

HYDROFUGE  
PÉNÉTRANT

## MAC-PEN

Hydrofuge pénétrant à base d'eau pour diverses surfaces de maçonnerie et béton. Réduit l'absorption d'eau dans le substrat, réduisant ainsi l'écaillage dû aux cycles de gel-dégel. Une fois durci, il devient incolore, offrant une protection tout en préservant l'aspect et la texture naturels des substrats. MACPEN est respirant et ne forme pas de film.



### Propriété physique

REMARQUE : Toutes les données de spécification sont présentées sous forme de résultats généraux de laboratoire ou de production et ne constituent pas nécessairement une spécification. Les valeurs non représentées sous forme de plages sont censées être typiques.

### Avertissement

Utiliser dans un endroit ventiler. Garder hors de la portée des enfants.

### Données Techniques

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Produit Générique.....   | Siliconate                  |
| Couleur.....             | Clair                       |
| Éclat.....               | Aucun                       |
| Type de murissement..... | Evaporation, Oxidation      |
| Temps de séchage.....    | 20 minutes à 21°C 50% RH    |
| Couverture.....          | 200 ft <sup>2</sup> per USG |

### Restriction

Ne pénétre pas les surfaces qui ont été précédemment scellées ou traitées avec d'autres revêtements.

Pour de meilleurs résultats, les surfaces devant recevoir ce scellant au silicone doivent être humidifiées immédiatement avant l'application.

Une application excessive peut entraîner la formation d'un film blanc. Si un tel film apparaît, lavez la surface à l'eau. Frottez si nécessaire.

Protégez la végétation à proximité des excès de pulvérisation. MACPEN endommagera ou tuera la végétation et tachera le verre, le plastique, l'aluminium et la plupart des métaux. En cas de contact, lavez immédiatement à l'eau.

### Préparation de Surface

Le substrat doit être sec et exempt d'huile et de contaminants. Balayez ou soufflez tous les débris de la zone à sceller.

### Application

Prêt à l'emploi au rouleau, au pistolet ou au pinceau. Le produit ne nécessite pas de dilution. Humidifiez la surface à traiter immédiatement avant l'application. Nettoyez les outils avec de l'eau et du savon. Appliquez au rouleau ou pulvérisez une couche entièrement humide, mais ne laissez pas le produit s'accumuler sur les surfaces horizontales.

Les informations et données contenues dans le présent document sont basées sur des informations obtenues par des méthodes expérimentales en laboratoire. Elles sont fournies de bonne foi, mais sans garantie de résultats individuels, car les applications, les exigences, les conditions et les méthodes d'utilisation du client sont hors de notre contrôle. Nous recommandons au client de déterminer la pertinence de ces matériaux avant de les adopter pour son propre usage.

Revision: June 2024

See your MAC Coatings distributor for specific performance characteristics or requirements.



MAC Coatings  
1106 Walker Rd, Windsor ON N8Y 2N7  
Phone: 519-252-7575  
Web: [www.maccoatings.ca](http://www.maccoatings.ca)