

### PREPARACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Por favor, revise y compruebe que se cumplen las siguientes condiciones antes de comenzar la instalación del zócalo:

- El zócalo, el área de instalación y el adhesivo deben mantenerse a una temperatura de 65° F a 75° F (18° C a 24° C) durante al menos 24 horas antes de la instalación, durante la instalación y después de la instalación.
- La superficie en la que se instalará el zócalo debe ser estructuralmente sólida, como yeso seco, yeso seco curado, contrachapado de grado exterior (Grupo 1, tipo CC), concreto y mampostería. Todas las superficies deben estar libres de humedad, álcali, adhesivo anterior, cera, aceite, grasa, pintura suelta, yeso, revestimientos de paredes no porosos o pinturas y otros revestimientos no porosos que podrían impedir una unión adhesiva exitosa.  
**Nota:** El zócalo no puede instalarse sobre revestimientos de paredes de vinilo u otros revestimientos de paredes no porosos como caucho, masonita laminada, laminado de plástico, papel tapiz, pinturas no porosas o pintura fresca que no se haya curado. Si su situación requiere la instalación del zócalo en una sala que tenga cualquiera de estas condiciones, debe retirar la cubierta de la pared y exponer la superficie de la pared antes de instalar el zócalo.
- Ajuste en seco su zócalo y ponga una marca de 6 mm por debajo de la parte superior de su zócalo. Utilice un borde recto para cortar el revestimiento de la pared antes de retirarlo.
- Para las superficies pintadas, primero hay que desbastar la pintura con una lija de grano 120. Asegúrese de no lijar por encima de la altura del zócalo.
- La base de pared debe instalarse con un adhesivo específicamente diseñado para esta aplicación y compatible con los materiales de cloruro de polivinilo (PVC) y caucho termoplástico (TPR), que se utilizan para fabricar los productos de zócalos M-D® PRO.

### INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

Deje que el zócalo se aclimate a su entorno de instalación dejándolo en la zona de instalación durante un mínimo de 24 horas antes de seguir los pasos siguientes.

1. Asegúrese de que la superficie de la pared (hasta la altura del zócalo) esté limpia, seca, lisa y sin pintura suelta.
2. Asegúrese de que el espacio entre el suelo y la pared no supere los 1/4" (6 mm).
3. Revise las instrucciones de instalación del fabricante del adhesivo del zócalo antes de aplicar el adhesivo a la pared. Extienda el adhesivo del zócalo uniformemente sobre la parte posterior de este (el lado que tiene las líneas horizontales incrustadas en el material del zócalo) con una llana dentada de dientes de sierra de 1/8 pulg o una pistola de cartucho del zócalo y un aplicador de adhesivo. Al menos el 90% del zócalo debe cubrirse con adhesivo. No aplique el adhesivo en la parte superior de 1/4 pulg. 6 mm del zócalo de la pared; esto asegurará que el adhesivo no se escurra por detrás del zócalo y llegue a la superficie de la pared.
4. Presione el zócalo en su lugar inmediatamente después de aplicar el adhesivo. El adhesivo no se debe pelar o comenzar a secarse antes de colocar el zócalo en la pared. Empalme los extremos del zócalo firmemente juntos, de modo que la parte superior del zócalo encaje firmemente contra la pared y contra la pieza del zócalo instalada previamente. Nunca estire el zócalo durante la instalación.
5. Con un rodillo de mano, presione ligeramente el zócalo y el adhesivo a la pared. Asegúrese de hacer rodar el zócalo hacia la última pieza instalada para evitar que se estire. Esto evitará que se formen huecos entre las piezas del zócalo.
6. Una vez completada la instalación, retire el exceso de adhesivo inmediatamente (si lo hubiera) con un paño suave ligeramente humedecido con agua tibia. No utilice alcoholes minerales ni limpiadores de ningún tipo para limpiar el zócalo después de la instalación.
7. No altere el zócalo durante 48 horas después de la instalación para permitir que el adhesivo se asiente correctamente.

### INSTALACIÓN EN ESQUINA INTERIOR

Siga los pasos siguientes para instalar el zócalo de la pared a lo largo de las esquinas que no forman un borde exterior. Utilice siempre varias piezas del zócalo para formar una esquina interior. No envuelva una sola pieza a lo largo de la esquina.

1. Mida la distancia a la esquina desde la última pieza del zócalo instalado, dejando suficiente material adicional para un recorte exacto, aproximadamente 1/4 pulg (6 mm).
2. Utilice un cuchillo afilado para cortar el zócalo para que coincida con la longitud de la pared desde la última pieza del zócalo hasta la esquina. El zócalo debe cortarse de manera que quede bien ajustado a la pared contigua.
3. Siga los pasos de la sección anterior para aplicar el adhesivo e instalar la pieza del zócalo.
4. Para completar la instalación de la esquina interior después de que la primera pieza del zócalo esté instalada en la esquina, corte la punta (borde inferior del zócalo) en la siguiente pieza con un corte posterior en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Esto proporcionará un ajuste perfecto sin espacios entre esta pieza del zócalo y la pieza ya instalada.

### INSTALACIÓN EN ESQUINA EXTERIOR

Siga los pasos siguientes para instalar el zócalo a lo largo de las esquinas que forman un borde exterior. Para las esquinas exteriores, debe tener al menos 4 pulg. (10 cm) de zócalo en ambos lados de la esquina. Cuanto más larga sea la base, la adhesión será mayor.

1. Coloque el zócalo no instalado contra la última pieza del zócalo instalado y alrededor de la esquina exterior. Utilice la esquina como su guía para marcar una línea vertical con un lápiz en la parte posterior del zócalo.
2. Para que el zócalo de la pared quede bien ajustado en las esquinas exteriores, primero hay que marcarlo o acanalarlo para aumentar su flexibilidad. Para ello, se puede utilizar una navaja para marcar el material o una espátula para acanalar el material. Prepare el zócalo para el marcado sosteniendo el material suavemente doblado en la mano (sin arrugarlo) de modo que la parte posterior del zócalo quede expuesta en el lugar en el que colocó la marca del lápiz. Si se utiliza una espátula, se debe preparar el zócalo para el acanalado colocándolo en una superficie plana, con la parte posterior del material expuesta.
3. Mediante el uso de una navaja o espátula, rebaje con cuidado, en la parte posterior del zócalo y de arriba a abajo, el grosor del material a lo largo del lado izquierdo o derecho de su marca de lápiz, dependiendo de la dirección en que se instale el zócalo. No marque ni haga cortes en el material directamente a lo largo del centro de la marca del lápiz. Marque o acanale el material en dirección vertical hasta que haya eliminado aproximadamente dos tercios (y no más) del grosor total del material del zócalo de la pared a lo largo de una sección de 1/8 pulg. (3 mm) de ancho. Un zócalo de pared correctamente acanalado tendrá suficiente material eliminado como para poder envolver firmemente las esquinas exteriores. Tenga en cuenta estos consejos para ayudarlo a marcar/acanalar el zócalo:

**Consejo para marcar el zócalo:** Marque gradualmente el zócalo para evitar cortarlo por completo, eliminando una pequeña sección de material con cada pasada vertical de su cuchillo.

**Consejo para acanalar el zócalo:** Tenga en cuenta el ajuste de profundidad que está utilizando en su herramienta y no quite más de dos tercios del grosor total del zócalo.

4. Siga los pasos de la sección de instalación del zócalo para aplicar el adhesivo e instalar la pieza del zócalo.

**MANTENIMIENTO:** Para mantener la apariencia de la base de la pared de un año a otro, simplemente use un paño suave ligeramente humedecido con agua tibia al limpiar. No se recomiendan esponjas abrasivas o trapos. Algunos agentes de limpieza, productos de mantenimiento de pisos y pesticidas pueden manchar o dañar la superficie del zócalo.

**GARANTÍA LIMITADA:** Los productos de zócalo de M-D® PRO están cubiertos por una garantía limitada de dos años por defectos de fabricación. Revise el vinilo y el caucho M-D® PRO Garantía limitada de dos años de los accesorios para obtener todos los detalles.



## INSTALLATION INSTRUCTIONS - COVE BASE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - PLINTE MURALE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - COVE BASE



For any other technical questions or concerns regarding these installation instructions, please contact our Customer Service Department | Pour toute autre question technique ou préoccupation concernant ces instructions d'installation, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle | Para cualquier otra pregunta técnica o duda relacionada con estas instrucciones de instalación, con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

1 800 565 6653 | [service@mdteam.com](mailto:service@mdteam.com)

[f](#) [v](#) [i](#) @mdproproducts

## INSTALLATION INSTRUCTIONS - COVE BASE

### INSTALLATION PREPARATIONS

Please review and ensure the following conditions are met before beginning your wall base installation:

- The wall base, installation area, and adhesive must be maintained at 65°F to 75°F (18°C to 24°C) for at least 24 hours prior to the installation, during the installation, and after the installation.
- The surface the base will be installed on—such as dry plaster, cured drywall, exterior-grade plywood (Group 1, CC type), concrete, and masonry—must be structurally sound. All surfaces must be free from moisture, alkali, old adhesive, wax, oil, grease, loose paint, plaster, non-porous wall coverings or paints, and other non-porous coatings that could prevent a successful adhesive bond.  
**Note:** Wall base cannot be installed over vinyl wall covering or other non-porous wall coverings, such as rubber, laminated masonite, plastic laminate, wallpaper, non-porous paints, or fresh paint that has not cured. If your application requires installing wall base in a room that has any of these conditions, you must remove the wall covering and expose the wall surface prior to installing the wall base.
- Dry fit your wall base and put a mark 1/4" (6 mm) below the top of your wall base. Use a straight edge to cut the wall covering before removing it.
- For painted surfaces, first rough-up the paint using 120-grit sandpaper. Be sure not to sand above the height of the wall base.
- The wall base must be installed with an adhesive that is specifically designed for this application and compatible with polyvinyl chloride (PVC) and thermoplastic rubber (TPR) materials, which are used to manufacture M-D® PRO wall base products.

### WALL BASE INSTALLATION

Allow the wall base to acclimate to your installation environment by leaving it in the installation area for a minimum of 24 hours before following the steps below.

- Ensure the wall surface (up to the height of the wall base) is clean, dry, smooth, and free of loose paint.
- Ensure the gap between the floor and the wall does not exceed 1/4" (6 mm).
- Review the wall base adhesive manufacturer's installation instructions before applying the adhesive to the wall. Spread the wall base adhesive evenly onto the back of the wall base (the side that has the horizontal lines embedded in the wall base material) with a 1/8" (3 mm) notched trowel or cove base adhesive cartridge gun and adhesive applicator. At least 90% of the wall base must be covered with adhesive. Do not apply adhesive to the top 1/4" (6 mm) of the wall base—this will ensure the adhesive does not squeeze out from behind the wall base and onto the wall surface above.
- Press the wall base into place immediately after applying the adhesive. The adhesive must not skin over or begin to dry out prior to attaching the wall base to the wall. Butt the wall base ends firmly together so that the top of the wall base fits tightly against the wall and against the previously installed piece of wall base. Never stretch the wall base during installation.
- Using a hand roller, lightly press the wall base and adhesive to the wall. Be sure to roll the wall base toward the last installed piece to prevent it from stretching. This will prevent gaps from forming between pieces of wall base.
- After the installation is complete, remove excess adhesive (if any) immediately using a soft cloth slightly dampened with warm water. Do not use mineral spirits or cleaners of any kind to clean the wall base after the installation.
- Do not disturb the wall base for 48 hours after completing the installation to allow the adhesive to properly set.

### INSIDE CORNER INSTALLATION

Follow the steps below to install the wall base along corners that do not form an outside edge. Always use multiple pieces of wall base to form an inside corner. Do not wrap a single piece along the corner.

- Measure the distance to the corner from the last piece of installed wall base, leaving enough extra material for exact trimming (approximately 1/4" [6 mm]).
- Use a sharp utility knife to cut the wall base to match the length of the wall from the last piece of wall base to the corner. The wall base must be cut such that it fits tightly against the next wall.
- Follow the steps in the previous section to apply adhesive and install the piece of wall base.
- To complete the inside corner installation after the first piece of wall base is installed to the corner, cut the toe (bottom lip of the wall base) on the next piece with a back cut at an angle of approximately 45°. This will provide a tight fit with no gaps between this piece of wall base and the piece already installed.

### OUTSIDE CORNER INSTALLATION

Follow the steps below to install the wall base along corners that form an outside edge. To ensure the wall base will hold against outside corners, you must have at least 4" of wall base on both sides of the corner. The longer the base, the better it will hold.

- Place the uninstalled piece of wall base against the last piece of installed wall base and around the outside corner. Using the corner as your guide, mark a vertical line with a pencil on the back side of the wall base.
- To ensure the wall base wraps tightly around outside corners, it must first be scored or grooved to increase its pliability. This can be done by using a utility knife to score the material or a topset gouge to groove the material. Prepare the wall base for scoring by holding the gently folded material in your hand (without creasing it) so that the back side of the wall base is exposed where you placed the pencil marking. If using a topset gouge, prepare the wall base for grooving by placing it on a flat surface, with the back side of the material exposed.
- Using the utility knife or topset gouge, carefully shave down—on the back side of the wall base and from top to bottom—the thickness of the material along the left or right side of your pencil marking depending on the direction the wall base is being installed. Do not score/groove the material directly along the center of the pencil marking. Score/groove the material in a vertical direction until you have removed approximately two thirds (and no more) of the total thickness of the wall base material along a 1/8" (3 mm) wide section. A properly scored/grooved wall base will have enough material removed such that it can be wrapped tightly around outside corners. Consider these tips to help you score/groove your wall base:  
**Tip for scoring wall base:** Gradually score the wall base to avoid cutting all the way through it, removing a little section of material with each vertical pass of your knife.  
**Tip for grooving wall base:** Be mindful of the depth setting you are using on your topset gouge, and remove no more than two thirds of the total thickness of the wall base.

- Follow the steps in the Wall Base Installation section to apply adhesive and install the piece of wall base.

**MAINTENANCE:** To maintain the appearance of the wall base from year to year, simply use a soft cloth slightly dampened with warm water when cleaning. Abrasive sponges or rags are not recommended. Some cleaning agents, floor maintenance products, and pesticides may stain or damage the surface of the wall base.

**LIMITED WARRANTY:** M-D® PRO wall base products are covered by a two-year limited warranty for manufacturing defects. Please review the M-D® PRO Vinyl and Rubber Accessories Two-Year Limited Warranty for full details.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - PLINTHE MURALE

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Veillez prendre connaissance de ces instructions et vous assurer que les conditions ci-dessous sont remplies avant de procéder à l'installation de votre plinthe murale :

- La plinthe murale, la zone d'installation et l'adhésif doivent être conservés à une température entre 18 °C et 24 °C (65 °F et 75 °F) pendant au moins 24 heures avant, pendant et après l'installation.
- La surface sur laquelle la plinthe sera installée (par exemple, du plâtre sec, des cloisons sèches durcies, du contreplaqué de qualité extérieure [groupe 1, type CC], du béton, de la maçonnerie, etc.) doit être structurellement solide. Toutes les surfaces doivent être exemptes d'humidité, d'alcali, d'ancien adhésif, de cire, d'huile, de graisse, de peinture écaillée, de plâtre, de revêtement mural ou de peinture non poreux, et de tout autre revêtement non poreux qui pourrait empêcher une prise durable.  
**Remarque :** La plinthe murale ne peut être installée sur un revêtement mural en vinyle ou sur d'autres revêtements muraux non poreux tels que le caoutchouc, le masonite stratifié, le plastique stratifié, le papier peint, les peintures non poreuses ou la peinture fraîche qui n'a pas durci. Si vous devez installer la plinthe murale dans une pièce qui présente l'une de ces conditions, vous devez retirer le revêtement mural et exposer la surface du mur avant d'installer la plinthe murale.
- Ajuster à sec la plinthe murale et mettre une marque à 6 mm (1/4 po) en dessous du haut de la plinthe murale. À l'aide d'une raclette, couper le revêtement mural et le retirer.
- Pour les surfaces peintes, commencer par « dégrossir » la peinture à l'aide d'un papier à poncer de 120 grains. S'assurer de ne pas poncer au-dessus de la plinthe murale.
- La plinthe murale doit être installée avec un adhésif spécialement conçu à cet effet et compatible avec le chlorure de polyvinyle (PVC) et le caoutchouc thermoplastique utilisés dans la fabrication des produits de plinthes murales M-D<sup>MD</sup> PRO.

### INSTALLATION DE LA PLINTHE MURALE

Avant de passer aux étapes ci-dessous, laissez la plinthe murale s'acclimater par rapport à l'environnement d'installation en l'y laissant pendant 24 heures au minimum.

- S'assurer que la surface du mur (jusqu'à la hauteur de la plinthe murale) est propre, sèche, lisse et exempte de peinture écaillée.
- S'assurer que l'espace entre le plancher et le mur ne dépasse pas 6 mm (1/4 po).
- Lire les instructions d'installation du fabricant de l'adhésif pour plinthe avant d'appliquer celui-ci au mur. Étaler uniformément l'adhésif sur l'arrière de la plinthe murale (le côté où se trouvent les lignes horizontales encastrées dans le matériau de la plinthe murale) à l'aide d'une truelle en dents de scie de 3 mm (1/8 po), d'un pistolet à cartouche d'adhésif pour plinthe murale et d'un applicateur d'adhésif. Au moins 90 % de la plinthe murale doit être recouverte d'adhésif. Pour éviter que l'adhésif déborde de derrière la plinthe et se répande sur la surface murale en contre-haut, ne pas appliquer d'adhésif aux 6 premiers millimètres (1/4 po) de la plinthe murale à partir du haut.
- Presser la plinthe murale contre le mur immédiatement après avoir appliqué l'adhésif. L'adhésif ne doit pas s'écailler ou commencer à sécher avant la fixation de la plinthe sur le mur. Bien caler les extrémités des différentes pièces de plinthe murale en veillant à ce que le haut de chaque pièce adhère fermement au mur comme à la section de plinthe précédemment installée. Ne jamais étirer la plinthe murale pendant l'installation.
- À l'aide d'un rouleau à main, compacter légèrement la plinthe murale et l'adhésif contre le mur. Afin d'éviter la distension de la pièce de plinthe, passer le rouleau à main en direction de la dernière pièce installée. Cela éliminera le risque de formation d'interstices entre les pièces.
- Une fois l'installation terminée, retirer immédiatement l'excédent d'adhésif (s'il y en a) à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau tiède. Ne pas utiliser d'essence minérale ou de nettoyant de quelque nature que ce soit pour nettoyer la plinthe murale après l'installation.
- Ne pas toucher à la plinthe murale pendant 48 heures après l'achèvement de l'installation afin de permettre à l'adhésif de se fixer correctement.

### INSTALLATION SUR UN COIN INTÉRIEUR

Suivre les étapes ci-dessous pour installer la plinthe murale le long de coins qui ne comportent pas de bord extérieur. Pour revêtir un coin, toujours utiliser plusieurs pièces de plinthe murale. Ne pas tenter de fléchir une seule pièce de façon à lui faire épouser le coin.

- Mesurer la distance jusqu'au coin à partir de la dernière pièce de plinthe murale installée, en laissant suffisamment de matériau excédentaire pour permettre une découpe exacte, soit environ 6 mm (1/4 po).
- À l'aide d'un couteau tout usage bien aiguisé, découper une pièce de plinthe murale dont la longueur égale la distance entre la dernière pièce de plinthe murale installée et le coin. La plinthe murale doit être découpée de telle façon que son extrémité adhère étroitement au mur suivant.
- Suivre les étapes de la section précédente pour appliquer l'adhésif et installer la pièce de plinthe murale.
- Pour terminer le revêtement du coin intérieur après l'installation de la première pièce de la plinthe murale, couper la pointe (lèvre inférieure de la plinthe murale) de la pièce suivante en l'incisant par-derrière, à un angle d'environ 45°. Cela permettra un ajustement étanche, sans espace entre cette pièce de la plinthe murale et la pièce déjà installée.

### INSTALLATION SUR UN COIN EXTÉRIEUR

Suivre les étapes ci-dessous pour installer la plinthe murale le long de coins qui comportent un bord extérieur. Pour assurer la bonne adhérence de la plinthe murale aux coins extérieurs, au moins 10 cm (4 po) de plinthe murale des deux côtés du coin sont nécessaires. Plus la plinthe est longue, mieux elle tiendra.

- Placer la pièce de plinthe murale non installée contre la dernière pièce de plinthe murale installée, de l'autre côté du coin extérieur. En utilisant le coin comme guide, tracer une ligne verticale avec un crayon sur la face arrière de la plinthe murale.
- Pour assurer l'adhésion étroite de la plinthe murale aux coins extérieurs, commencer par l'inciser ou la rainurer afin d'accroître son aptitude à la flexion. Utiliser un couteau tout usage pour inciser le matériau ou une gouge à rainurer pour le rainurer. Préparer la plinthe murale à l'incision en la fléchissant légèrement dans sa main (sans la plier) de sorte que sa face arrière (celle qui porte la marque au crayon) soit exposée. Si une gouge à rainurer est utilisée, préparer la plinthe murale pour le rainurage en la plaçant sur une surface plane, la face arrière du matériau vers le haut.
- Avec le couteau ou la gouge à rainurer, entailler délicatement (sur la face arrière de la plinthe murale, de haut en bas) le matériau le long du côté gauche ou droit de la marque de crayon, selon le sens d'installation de la plinthe murale. Ne pas inciser ou rainurer en travers du centre de la marque au crayon. Inciser ou rainurer le matériau de façon verticale, jusqu'à ce que deux tiers environ (et pas plus) de l'épaisseur totale de la plinthe murale soient retirés, en y pratiquant une entaille large de 3 mm (1/8 po). Une plinthe murale est incisée ou rainurée de façon appropriée lorsque suffisamment de matériau a été retiré pour que la plinthe murale puisse épouser les coins extérieurs. Ces astuces peuvent faciliter l'incision ou le rainurage de la plinthe murale :

**Astuces pour l'incision d'une plinthe murale :** Inciser la plinthe murale petit à petit plutôt que de la traverser d'un seul coup; emporter une petite quantité de matériau à chaque passage vertical du couteau.

**Astuces pour le rainurage d'une plinthe murale :** Faire attention au réglage de profondeur de la gouge à rainurer; ne pas retirer plus de deux tiers de l'épaisseur de la plinthe murale.

- Suivre les étapes de la section « Installation de la plinthe murale » pour appliquer l'adhésif et installer la pièce de plinthe murale

**ENTRETIEN :** Pour conserver l'apparence de la plinthe murale d'une année à l'autre, il suffit d'utiliser un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau tiède lors du nettoyage. Les éponges ou les chiffons abrasifs ne sont pas recommandés. Certains produits de nettoyage, produits d'entretien des planchers et pesticides peuvent tacher ou endommager la surface de la plinthe murale.

**GARANTIE LIMITÉE :** Les produits de plinthes murales M-D<sup>MD</sup> PRO sont couverts par une garantie limitée de deux ans pour les défauts de fabrication. Veuillez vous reporter à la garantie limitée de deux ans des accessoires en vinyle et en caoutchouc de M-D<sup>MD</sup> PRO.