

NETTOYER VOTRE PLANCHER DE BOIS FRANC LAUZON

Q1. COMMENT DOIS-JE NETTOYER MON PLANCHER LAUZON?

Durable et facile d'entretien, votre plancher de bois franc Lauzon conservera ses propriétés et son élégance durant des années grâce à quelques gestes simples.

Un coup de balai ou d'aspirateur régulier enlève la poussière et les autres saletés, et un tapis à chaque entrée protège contre l'abrasion et l'humidité. Le ménage, y compris le secouage des tapis, prévient l'effet abrasif des petites saletés, qui atténuent le lustre.

Utilisez toujours un nettoyant à bois franc recommandé et suivez les directives à la lettre. Ne versez jamais le produit directement sur le plancher puisque les vapeurs et les liquides filtrent entre les lattes, pénètrent le bois et le noircissent, et peuvent même en faire décoller le fini.

Q2. PUIS-JE UTILISER UN NETTOYEUR À LA VAPEUR?

Jamais! Évitez ces appareils à tout prix puisque l'action combinée de la chaleur, de l'humidité et de la pression risque d'endommager gravement le bois. Optez toujours pour une vadrouille ou un linge légèrement humide. La vapeur filtre entre les lattes, pénètre le bois et le noircit, et peut même en faire décoller le fini.

Q3. PUIS-JE NETTOYER MON PLANCHER AVEC UNE VADROUILLE GORGÉE D'EAU?

Jamais! Évitez d'utiliser une vadrouille ou un linge gorgé d'eau, qui risque d'endommager gravement le bois. Prenez toujours une vadrouille ou un linge légèrement humide. L'eau filtre entre les lattes, pénètre le bois et le noircit, et peut même en faire décoller le fini.

Q4. PUIS-JE UTILISER DE LA CIRE, UN NETTOYANT À BASE D'HUILE OU UN NETTOYANT TOUT USAGE?

Jamais! Évitez toujours ces produits, car ils risquent d'attaquer le fini, de laisser une pellicule huileuse et de rendre le plancher glissant, collant ou difficile à nettoyer.