

Fiche d'information

Description

Le release liquide est conçu pour créer une lubrification et une membrane antiadhésive entre les outils d'estampage et la surface de béton. Il est conçu pour être appliqué sur du béton frais, coloré intégralement (dans la masse). Le produit est facile d'application, incolore, et s'évapore sans laisser de résidu.

Application Primare

- Béton estampé

Avantages

- Simplifie l'estampage du béton
- Aucun résidu
- Aucun lavage

Données Techniques

Emballage

Le release liquide est disponible en chaudière de 5 gallon (20 litre).

Entreposage

Liquide inflammable. Entrepochez dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder loin de la chaleur, étincelles et des flammes vives. L'équipement fixe tels les récipients de transfert et les conteneurs devraient être mis à la terre pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

Propriétés

- État Physique: Liquide
- Odeur: Gomme fruité
- Couleur: Transparent
- Point d'ébullition: 177-209 °C min.
- Pression de la vapeur: 0.75 mmHg approx.
- Densité: 0.76 g/ml
- Gravité: 0.76

Mode d'emploi

Directives: Quand toute l'eau de surface disparaît du béton, vaporiser le release liquide, là où vous avez l'intention de placer les tapis. Travailler sur une section qui nécessitera plusieurs tapis d'impression (approx. 6 à 10 tapis) ou deux rangées. Placer les tapis par dessus le release liquide et déposer l'impression sur la surface. Plusieurs tapis ou outils d'impression devraient être placés en ligne pour maintenir une impression uniforme. Procéder à l'estampage assez rapidement. Le release liquide va éventuellement s'évaporer; vaporiser à nouveau si nécessaire. Sceller la surface en appliquant 2 couches d'Interseal. Suivre les instructions d'application pour le scellant.

Couverture: 800 à 1000 p² (74-93 m²)/ chaudière de 20 litres (5 gallons).

Sécurité

Éviter de respirer les vapeurs du produit. Porter des vêtements de protection lors de la manipulation. Pour plus d'informations, se référer à la fiche signalétique du produit (MSDS).

Disponibilité

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Contacter nous pour passer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

Services Techniques

Les techniciens et chimistes d'Interstar sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'assistance technique, n'hésitez pas à nous contacter.

Garantie

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit Interstar impliqué. Voir la garantie d'Interstar pour tous les détails.

SIÈGE SOCIAL CORPORATIF
4255 Boulevard Portland
Sherbrooke, Québec
Canada, J1L 3A5
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

BUREAU ETATS-UNIS
530 Madison Avenue
Junction City, Illinois
62882, USA
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212
Fax: 618.533.3636 ou 1.888.563.1317

CALGARY, ALBERTA
MEXICO CITY, MEXIQUE
MONTERREY, MEXIQUE
SÉOUL, CORÉE DU SUD

www.interstar.ca
info@interstar.ca