

Next Floor® Woodlane Entretien et maintenance

Maintenance

Toutes les bonnes procédures d'entretien consistent à éliminer la saleté et les gravillons, à éliminer les déversements et à protéger la surface du sol. Les tapis de marche peuvent contribuer à réduire considérablement la quantité de gravillons apportés par le trafic piétonnier. Le balayage, l'époussetage et l'aspiration sont autant de moyens de contrôler les salissures. Le nettoyage ponctuel et l'utilisation d'une serpillière humide permettent d'éliminer la plupart des déversements et des taches. Les conditions locales de votre région détermineront les besoins d'entretien spécifiques. Préparez un programme d'entretien approprié qui réponde aux besoins de l'installation spécifique. Les zones très fréquentées nécessiteront un entretien plus fréquent que les zones moins fréquentées.

Soins à apporter immédiatement après l'installation

- Enlevez toutes les saletés non adhérentes en balayant, en époussetant avec une serpillière sèche en microfibre ou en passant l'aspirateur avec un aspirateur domestique approprié (assurez-vous que le réglage « revêtement de sol lisse » est sélectionné).
 - Protégez toujours le sol lorsque vous remettez en place des meubles et des appareils lourds et évitez de faire glisser des objets sur le sol. Installez des protections de sol larges et non tachantes sur tous les meubles mobiles et/ou lourds. Pour les objets plus lourds, utilisez des protections plus larges.
 - Enlevez tout résidu de colle de la surface en suivant les instructions du fabricant de colle pour parquet.
 - Si le sol a été posé avec de la colle, laissez-le sécher pendant la nuit avant de permettre le passage des piétons et ne laissez pas les charges lourdes rouler sur le sol pendant au moins 48 heures.
- Des protections de sol doivent être placées sous tous les pieds ou coins de meubles ou d'objets lourds placés sur le sol afin d'éviter les rayures et les bosses.
 - Vérifiez régulièrement que les protections des meubles ne sont pas éraflées ou usées et remplacez-les si nécessaire. Do not slide or drag objects across the floor as doing so may scratch and/or dent the flooring.
 - Protégez le revêtement de sol de l'exposition directe à la lumière du soleil, car les rayons UV peuvent modifier l'aspect du revêtement de sol.
 - Placez des tapis à toutes les entrées extérieures pour éviter que la saleté, les gravillons, l'eau, la neige ou la glace ne se déposent sur votre sol. Avant d'utiliser un tapis, vérifiez toujours sa compatibilité avec le fournisseur.
 - Balayez (uniquement avec des balais à poils doux), passez la serpillière (à sec) ou l'aspirateur (sans brosse à battre) selon les besoins pour enlever les saletés, le sable et les gravillons de votre sol.
 - Nettoyez rapidement les liquides renversés en les épongeant à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette propre et sèche. Ne laissez pas les liquides renversés sur le sol pendant une période prolongée.
 - Passez régulièrement la serpillière humide sur le sol (si nécessaire, et seulement après avoir balayé, etc. pour enlever toute la poussière et la saleté) avec une solution de nettoyage au pH neutre spécifiquement recommandée pour les sols stratifiés et un balai à franges en microfibrilles. Lisez toujours l'étiquette du produit de nettoyage pour vous assurer qu'il convient et suivez toujours les instructions du fabricant pour l'application.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage qui laissent des résidus sur le sol, et ne passez jamais de l'eau sur le sol à l'aide d'une serpillière et d'un seau.

Soins préventifs et entretien courant

- Maintenez les réglages de la climatisation entre 63°F et 75°F et 45% à 60% d'humidité relative à tout moment.

Attention

- Les aspirateurs munis d'une tête de brosse rotative ou de barres de battage égratigneront et endommageront votre revêtement de sol Next Floor® Woodlane et ne devraient jamais être utilisés.

- Les vadrouilles à vapeur endommageront votre revêtement de sol Next Floor® Woodlane et ne devraient jamais être utilisées.
- N'utilisez pas de cire, de savon à l'huile ou de produit de nettoyage qui laisse des résidus sur le plancher.
- Évitez les chaussures à talons pointus ou abîmés et veillez à ce que les pattes et les ongles de votre animal soient nettoyés et coupés afin d'éviter qu'il ne se gratte.
- Les cigarettes et autres objets chauds dont la température est élevée peuvent endommager (brûler) la surface du sol.